

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

Технический директор

ООО «СТП»


И. А. Яценко

2010 г.

Раздел V «Методика поверки»

УТВЕРЖДАЮ

Директор НПП «Ирвис»

Д.В. Кратиров

2010 г.



Заместитель руководителя

Ростехнадзора России

К.Б.Пуликовский

Разрешение № РРС 00-32902

Основание:

Сертификат соответствия ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»
№РОСС RU.ГБ.06.В00855 от 13.09.2010 г.



РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ВИХРЕВЫЕ

ИРВИС-РС4

Руководство по эксплуатации

ИРВС 9100.0000.00 РЭИ

ИРВИС-РС4-Пп16(25)
ИРВИС-РС4 Пп100
ИРВИС-РС4-Пар
ИРВИС-РС4-Пр
ИРВИС-РС4-В

КАЗАНЬ
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	1.4
I. Описание и работа.....	1.4
1.1. Назначение Изделия	1.4
1.2. Состав изделия.....	1.4
1.3. Технические характеристики	1.6
1.4. Устройство и работа.....	1.10
1.5. Маркирование и пломбирование	1.16
1.6. Упаковка.....	1.17
II. Использование по назначению.....	2.1
2.1. Эксплуатационные ограничения.....	2.1
2.2. Подготовка изделия к использованию	2.2
2.3. Порядок использования	2.6
III. Техническое обслуживание и текущий ремонт	3.1
3.1. Меры безопасности	3.1
3.2. Техническое обслуживание и ремонт.....	3.1
3.3. Возможные неисправности и методы их устранения	3.1
3.4. Проверка.....	3.3
IV. Транспортирование и хранение.....	4.1
V. Методика периодической поверки	5.1
5.1. БЕСПРОЛИВНОЙ ВИД ПОВЕРКИ	5.1
Приложение 1 Диапазоны измеряемых расходов ИРВИС-PC4.....	6.1
Приложение 2.1 Габаритные и присоединительные размеры ПП Ирвис-PC4-Пп16 и ИРВИС-PC4-Пп25	6.3
Приложение 2.2 Габаритные и присоединительные размеры ППР ИРВИС-PC4-Пп16-27.....	6.4
Приложение 2.3 Габаритные и присоединительные размеры ППР ИП.....	6.5
Приложение 3.1 Габаритные и присоединительные размеры БИП ИРВИС-PC4 (корпусное исполнение)	6.6
Приложение 3.2 Габаритные и присоединительные размеры БИП ИРВИС-PC4 (бескорпусное исполнение)	6.7
Приложение 3.3 Блок токовых интерфейсов ИРВИС-PC4 (корпусное исполнение)	6.8
Приложение 3.4 Габаритные, присоединительные размеры и характеристики БАБ	6.9
Приложение 3.5 Варианты исполнения БИП ИРВИС-PC4	6.10
Приложение 4 Блок-схема ИРВИС-PC4	6.12
Приложение 5.1 Составные части участка врезки	6.13
Приложение 5.2 Необходимые длины прямых участков для ПП ИРВИС-PC4	6.14
Приложение 5.3 Таблица параметров врезки ПП ИРВИС-PC4-Пп16 и ИРВИС-PC4-Пп25	6.15
Приложение 5.4 Массы измерительных участков, монтажных комплектов и имитаторов ПП ИРВИС-PC4.....	6.17
Приложение 5.5 Габаритные и присоединительные размеры имитатора ПП	6.18
Приложение 5.6 Врезка штуцеров в ЭТ при монтаже ПП ИРВИС-PC4	6.19
Приложение 5.7 Замена чувствительного элемента ДВ типа ППС на расходомере-счетчике	6.20
Приложение 6.1 Электрическая схема соединений ИРВИС-PC4 с использованием кабеля управления типа КУ... с общим экраном	6.21
Приложение 6.2 Электрическая схема подключения ИРВИС-УБП	6.22
Приложение 7 Монтажная схема соединения ИРВИС-PC4.....	6.23
Приложение 8 Схема подключения ПЭВМ (IBM PC) к вихревым расходомерам-счетчикам ИРВИС-PC4 с использованием интерфейса RS232/485	6.24
Приложение 9 (рекомендуемое) Акт измерений узла учета природного газа на базе ИРВИС-PC4	6.25
Приложение 10 (рекомендуемое) Протокол выполнения пуско-наладочных работ узла учета газа на базе расходомера-счетчика ИРВИС-PC4.....	6.26
Приложение 11 (рекомендуемое) Акт приемки в эксплуатацию узла учета природного газа на базе ИРВИС-PC4.....	6.27
Приложение 12 Расчет предельной относительной погрешности узла учета природного газа на базе расходомера-счетчика ИРВИС-PC4	6.28

Условное обозначение	Диаметр условного прохода	Тип первичного преобразователя	Область применения
ИРВИС-PC4-Пп16 (25, 100)	27...300 мм	Полнопроходной	Природный газ по ГОСТ 5542-87, попутный нефтяной газ по ГОСТ Р 8.615-2005, водород, гелий, воздух, другие горючие и инертные газы при температуре от минус 40 до плюс 60 °C, абсолютном давлении от 0,05 до 1,6 (2,5; 10,0) МПа с динамической вязкостью от 6×10^{-6} до 35×10^{-6} Па·с.
ИРВИС-PC4-В	27...300 мм	Вставной	Природный газ по ГОСТ 5542-87, попутный нефтяной газ по ГОСТ Р 8.615-2005, водород, гелий, воздух, другие горючие и инертные газы при температуре от минус 40 до плюс 60 °C, абсолютном давлении от 0,05 до 10,0 МПа с динамической вязкостью от 6×10^{-6} до 35×10^{-6} Па·с.
ИРВИС-PC4-Пр	300...2000 мм	Погружной	Природный газ по ГОСТ 5542-87, попутный нефтяной газ по ГОСТ Р 8.615-2005, водород, гелий, воздух, другие горючие и инертные газы, водяной пар при температуре от минус 40 до плюс 250 °C, абсолютном давлении от 0,05 до 10 МПа с динамической вязкостью от 6×10^{-6} до 35×10^{-6} Па·с.
ИРВИС-PC4-Пар	27...300 мм	Полнопроходной	Природный газ по ГОСТ 5542-87, попутный нефтяной газ по ГОСТ Р 8.615-2005, водород, гелий, воздух, другие горючие и инертные газы, водяной пар при температуре от минус 40 до плюс 250 °C, абсолютном давлении от 0,05 до 2,5 МПа с динамической вязкостью от 6×10^{-6} до 35×10^{-6} Па·с.
ИРВИС-PC4-Ж-Пп	27...300 мм	Полнопроходной	Жидкость при температуре от минус 40 до плюс 250 °C, абсолютном давлении от 0,1 до 7,6 МПа с динамической вязкостью не более 2×10^{-3} Па·с
ИРВИС-PC4-Ж-Пр	300...2000 мм	Погружной	Жидкость при температуре от минус 40 до плюс 250 °C, абсолютном давлении от 0,1 до 7,6 МПа с динамической вязкостью не более 2×10^{-3} Па·с

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и монтажом расходомеров-счетчиков вихревых ИРВИС-PC4¹ (далее - расходомеры-счетчики).

Настоящее руководство состоит из одной книги «Расходомеры-счетчики ИРВИС-PC4. ИРВС 9100.0000.00 РЭ1» в трех частях: «Расходомеры-счетчики ИРВИС-PC4. ИРВС 9100.0000.00 РЭИ», «Регистраторы информации одноканальные РИ. ИРВС 1112.0100.00 РЭ1», «Регистраторы информации многоканальные РИ. ИРВС 1112.0100.00 РЭ4».

При изучении расходомеров-счетчиков следует дополнительно пользоваться следующими документами:

- Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1;

- ИРВИС-PC4. Инструкция по эксплуатации комплекта «Диспетчеризация ногами». И9101-204;

- Инструкция И9101-237. ИРВИС-PC4 Вариант комплектации с индикатором потока. Инструкция по эксплуатации;

- Рекомендация МОЗМ Р 137 Газовые счетчики.

Работа расходомеров-счетчиков соответствует нормативной документации:

- Расход и количество газа. Методика выполнения измерений вихревыми расходомерами-счетчиками газа. ФР.1.29.2003.00885.

- Объем и энергосодержание природного газа. Государственная система обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков. ПР 50.2.019-2006.

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 25.09.1995.

I. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.1. Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4 (далее расходомеры-счетчики) предназначены для измерения и индикации объемного (массового) расхода, расхода теплоты², объема (массы, энергосодержания) водяного пара, водорода, гелия, неагрессивных горючих и инертных газов, количества теплоты³, объемного расхода, объема, приведенного к стандартным условиям (760 мм рт. ст. и +20 °C) по ГОСТ 2939-63, водяного пара, водорода, гелия, неагрессивных горючих и инертных газов, передачи данных по цифровому интерфейсу (далее – интерфейсу) при использовании расходомеров-счетчиков в качестве средств коммерческого и технологического учета в установках коммунальных и промышленных предприятий, в системах АСУТП, телеметрии и диспетчеризации.

1.1.2. Первичная поверка расходомера-счетчика производится для среды указанной в Опросном листе при заказе. При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации вид среды может быть изменен на другой.

При неуказанных компонентном составе природного газа расходомер-счетчик выпускается для состава газа природного расчетного по ГСССД 160-93. При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации вид среды и компонентный состав природного газа может быть изменен на необходимые значения.

Аттестация выходных сигналов по интерфейсу RS232/485, наборе дозы производится по требованию Заказчика.

1.1.3. В соответствии с «Правилами учета газа» (зарегистрированы в Минюсте 15.11.96 г.) регистрация на бумажном носителе всех измеряемых параметров рабочего газа производится специализированным многоканальным регистратором информации РИ, либо централизованной АСУТП, либо специализированными корректорами и вычислителями.

Модульный блок интерфейса и питания (далее – БИП) может работать со всеми модификациями и исполнениями модельного ряда ИРВИС.

Специализированный многоканальный регистратор информации РИ (далее – РИ) предназначен для ведения архивов событий, среднечасовых и среднесуточных значений измеряемых параметров, формирования отчетных ведомостей и обеспечения их вывода на принтер, записи на флэш-носитель, а также для передачи данных по интерфейсу RS232/485.

1.1.4. Для считывания, обработки и анализа архивных и текущих данных с расходомеров-счетчиков может применяться программное обеспечение пакета «ИРВИС-ТП» (далее – ПО «ИРВИС-ТП»).

1.1.5. Первичный преобразователь расходомера-счетчика может работать, в зависимости от комплектации, как в составе комплектного узла учета с многоканальным регистратором РИ, так и в качестве самостоятельного средства измерения расхода с передачей данных на централизованную АСУТП, либо специализированные корректоры и вычислители.

1.2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.2.1. Расходомер-счетчик состоит из первичных преобразователей³ (далее – ПП), блока интерфейса и питания (далее – БИП), измерительных участков⁴ (далее – ИУ), устройств подготовки потока⁴ (далее – УПП), шлюзовой камеры⁵ (далее – ШК), соединительного кабеля (далее – СК), кабелей ППД и ПП⁶.

¹ Примечание. Предприятие-изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его надежность и улучшающую эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

² Примечание. Только для ИРВИС-PC4-Пар, по специальному заказу.

³ Примечание. В составе расходомера-счетчика может быть от одного до четырех ПП.

⁴ Примечание. Поставляются по заказу.

⁵ Примечание. Только в составе ИРВИС-PC4-Пр и ИРВИС-PC4-В.

⁶ Примечание. Только в составе ИРВИС-PC4-Пп75-27, ИРВИС-PC4-Пр, ИРВИС-PC4-Пар и ИРВИС-PC4-В.

1.2.2. В состав ПП входят:

- первичный преобразователь расхода (далее – ППР);
- первичный преобразователь давления (далее – ППД);
- первичный преобразователь температуры (далее – ППТ);
- блок преобразователя-усилителя (БПУ);
- индикатор потока ИРВИС-ИП¹ (далее – ИП).

В состав БПУ входят:

- корпус БПУ²;
- крышка БПУ;
- модуль электронных плат (МЭП).

ППР представляет собой отрезок трубопровода с установленным в нем вихревым преобразователем расхода (ВПР).

ВПР представляет собой тело обтекания с установленным в нем детектором вихрей ДВ.

ДВ представляет собой электронное устройство, которое содержит элемент, чувствительный к пульсациям измеряемой среды, регистрирует частоту вихреобразования, обрабатывает ее и формирует выходной частотный сигнал. Чувствительный элемент может быть выполнен в виде датчика давления пульсационного (далее – ДДП) или термоанемометрического первичного преобразователя скорости (далее – ППС).

ППД представляет собой первичный преобразователь абсолютного давления.

ППТ представляет собой термометр сопротивления по ГОСТ 6651-2009 (покупное изделие).

ИП представляет собой дополнительное устройство, которое в составе с вихревыми расходомерами-счетчиками ИРВИС-РС4 индицирует наличие расхода рабочего газа³ в эксплуатационном трубопроводе в случае, если расход рабочего газа ниже предела чувствительности расходомера-счетчика.

БПУ представляет собой металлический корпус с размещенным в нем МЭП.

МЭП предназначен для обработки первичных сигналов ДВ, ППТ, ППД, формирования выходной цифровой посылки для передачи в РИ, подключения СК и вывода сигналов на контрольный разъем

ИУ и УПП⁴ представляют собой отрезки трубопроводов прямой или специальной формы, предназначенные для нормализации потока с целью обеспечения правильности измерений, производимых расходомером-счетчиком.

1.2.3. Расходомеры-счетчики по конструктивному исполнению ПП имеют три модификации: полнопроходную, вставную и погружную, которые обозначаются:

ИРВИС-РС4-Пп;

ИРВИС-РС4-В;

ИРВИС-РС4-Пр.

Расходомеры-счетчики ИРВИС-РС4-Пп имеют два исполнения по величине основной относительной погрешности:

ИРВИС-РС4-Пп-1, с основной относительной погрешностью 1% (в диапазоне $4Q_{\text{нам}} < Q \leq Q_{\text{найб}}$);

ИРВИС-РС4-Пп-0,5, с основной погрешностью 0,5% (в диапазоне $4Q_{\text{нам}} < Q \leq Q_{\text{найб}}$).

Расходомеры-счетчики по условиям применения имеют четыре исполнения, которые обозначаются:

ИРВИС-РС4-ХХ-	Газ с давлением до 1,6 (2,5;10) МПа;
16(25;100)	Водяной пар при давлении до 2,5 МПа и температурой до 250 °C;
ИРВИС-РС4-ХХ-Пар	Водород технический ГОСТ 3022, марок А, Б и В, гелий ТУ 51-490-80 марок А,
ИРВИС-РС4-ХХ-АэрМ	Б и В;
ИРВИС-РС4-ХХ-Ж	Жидкость с давлением до 7,5 МПа, температурой до 250 °C и динамической вязкостью не более 2×10^{-3} Па·с.

Расходомеры-счетчики в зависимости от типа примененного ДВ имеют два исполнения и обозначаются:

ИРВИС-РС4-ХХ-ППС;

ИРВИС-РС4-ХХ-ДДП.

Расходомеры-счетчики, в зависимости от диаметра условного прохода ПП, входящего в его состав, имеют следующие модификации:

ИРВИС-РС4-ХХ-ХХ-ХХХ-27 – Ду 27 мм;

ИРВИС-РС4-ХХ-ХХ-ХХХ-50 – Ду 50 мм;

ИРВИС-РС4-ХХ-ХХ-ХХХ-80 – Ду 80 мм;

ИРВИС-РС4-ХХ-ХХ-ХХХ-100 – Ду 100 мм;

ИРВИС-РС4-ХХ-ХХ-ХХХ-150 – Ду 150 мм;

ИРВИС-РС4-ХХ-ХХ-ХХХ-200 – Ду 200 мм;

ИРВИС-РС4-ХХ-ХХ-ХХХ-300 – Ду 300 мм.

ИРВИС-РС4-Пр-ХХ-ДДП – Ду от 300 до 2000 мм в зависимости от заказа.

1.2.4. В состав БИП входят⁵:

- корпус БИП (БИП-Пл)¹;
- блок индикации с кнопками управления (БИ);

¹ Примечание. Поставляется по заказу.

² Примечание. Только в составе ИРВИС-РС4-Пп100-27, ИРВИС-РС4-Пр, ИРВИС-РС4-Пар и ИРВИС-РС4-В.

³ Примечание. ИП не влияет на метрологические характеристики расходомера-счетчика; погрешность ИП не нормируется. Установка ИП производится по согласованию между поставщиком и потребителем газа.

⁴ Примечание. В настоящее время серийно выпускается УПП марки «Турбулизатор-У»; входит в состав ИУ по вариантам «з» и «и» (Приложение 5.2).

⁵ Примечание. В состав БИП могут быть включены другие блоки, имеющие соответствующие входные и выходные условия применения.

- барьер искрозащиты (БИЗ);
- специализированный многоканальный регистратор информации (РИ);
- токовый интерфейс (ТИ)¹;
- блок питания сетевой (БПС);
- блок питания внешний (БПВ)¹;
- адаптер внешнего питания (АВП)¹;
- устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП (УБП);
- коммуникационный кабель (КК).

БИ состоит из индикатора и кнопок управления.

БИ служит для отображения:

- счетчика объема (массы, энергосодержания) рабочего газа, приведенного к стандартным условиям, счетчика количества теплоты², счетчика времени наработки;
- объемного (массового) расхода рабочего газа, приведенного к стандартным условиям, расхода рабочего газа при рабочих условиях, расхода теплоты², абсолютного давления, температуры и индикации событий;
- пользовательского меню.

БПС и БИЗ служат для создания питающего напряжения по искробезопасной цепи питания, необходимого для работы ПП, в том числе для питания ППД и ППТ (одноканальное исполнение).

РИ осуществляет связь с ПП по интерфейсу, управляет отображением информации на индикаторе БИ, формирует архивы параметров и событий и хранит их в энергонезависимой памяти.

РИ по интерфейсу RS232/485 может передавать в АСУТП следующие параметры³:

- температура измеряемой среды в трубопроводе, град С;
- абсолютное давление измеряемой среды в трубопроводе, кПа;
- объемный (массовый) расход измеряемой среды в трубопроводе при стандартных условиях, норм.м³/ч (кг/ч);
- объем (массу, энергосодержание) измеряемой среды при стандартных условиях, норм.м³ (кг, Гкал);
- расход теплоты², Гкал/ч;
- количество теплоты², Гкал;
- данные из архива параметров и событий за запрашиваемый период времени.

Для АСУТП, использующих аналоговые сигналы, в составе БИП может быть применён токовый интерфейс (ТИ), преобразующий цифровую посылку о текущих параметрах в аналоговые токовые сигналы по ГОСТ 26.011-80 с диапазоном 0...5 либо 4...20 мА.

БПВ служит для создания питающего напряжения, необходимого для работы 2-х...4-х ПП, в том числе для питания ППД и ППТ (многоканальное исполнение).

АВП служит для передачи питающего напряжения от БПВ на внутреннюю коммуникационную шину БИП.

УБП служит для обеспечения бесперебойной работы расходомера-счетчика при отключении напряжения питающей сети 220 В. УБП состоит из БПВ и блока аккумуляторных батарей (БАБ). В состав БАБ входят две аккумуляторные батареи емкостью 7...55 А·ч.

КК предназначены для обеспечения связи блоков, входящих в состав БИП, между собой, а также для передачи питающего напряжения от БПВ к АВП.

Номенклатура и количество входящих в состав БИП блоков приведены в Приложении 3.6.

Входящие в состав БИП блоки, в зависимости от заказа, устанавливаются либо в общий пластиковый корпус БИП-Пл (корпусное исполнение), либо на DIN-рейку, соответствующую стандарту DIN EN50022 (бескорпусное исполнение).

Для защиты от внешнего воздействия БИП в бескорпусном исполнении монтируется либо в общем корпусе, либо на вертикальной внутренней поверхности шкафов управления, электромонтажных шкафов, шкафов КИП и т.п.

1.2.5. СК обеспечивает подачу питающего напряжения к ПП и цифровую двухстороннюю связь ПП-БИП.

1.2.6. В расходомере-счетчике использованы изобретения, защищенные патентом РФ № 2071595 (дата приоритета 23.12.92), положительным решением о выдаче патента по заяв. № 95112384/28 (021635) (дата приоритета 19.07.95).

1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.3.1. Измеряемая среда:

рабочий газ – природный газ по ГОСТ 5542-87, попутный нефтяной газ по ГОСТ Р 8.615-2005, водород, гелий, ацетилен, другие горючие газы, воздух, инертные газы, водяной пар;

- температура рабочего газа:

- ИРВИС-РС4-Пп, ИРВИС-РС4-В - от минус 40 до плюс 60 °C;
- ИРВИС-РС4-Пар, ИРВИС-РС4-Пр - от минус 40 до плюс 250 °C;

- абсолютное давление рабочего газа:

- ИРВИС-РС4-Пп16 (25; 100) - от 0,05 до 1,6 (2,5; 10,0) МПа;
- ИРВИС-РС4-В - от 0,05 до 10,0 МПа;
- ИРВИС-РС4-Пр - от 0,05 до 1,6 (2,5; 10,0) МПа;
- ИРВИС-РС4-Пар - от 0,05 до 2,5 МПа;

- динамическая вязкость рабочего газа - от 6×10^{-6} до 35×10^{-6} Па·с.

1.3.2. Пределы измерений, соотношения измеряемых объемных расходов должны соответствовать значе-

¹ Примечание. Только для многоканального исполнения БИП и БИП с УБП.

² Примечание. Только для ИРВИС-РС4-Пар, по специальному заказу.

³ Примечание. Состав и порядок передаваемых параметров может изменяться по ТЗ Заказчика.

ниям, указанным в Приложении 1 настоящего документа.

1.3.3. Условия эксплуатации:

- 1) температура: ПП – от минус 40 до плюс 45 °C;
БИП – от минус 10 до плюс 45 °C¹;
- 2) влажность: не более 95 ± 3% при температуре 35 °C;
- 3) барометрическое давление: от 84 до 106,7 кПа.

1.3.4. Пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика по показаниям счетчика объема (массы, энергосодержания, количества теплоты²) равны для:

- модификация ИРВИС-PC4-Пп-1:
для $Q_{\text{наим}} \leq Q \leq 4Q_{\text{наим}}$ – $\pm(0,33 + 2,67Q_{\text{наим}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{наим}} < Q \leq Q_{\text{наиб}}$ – $\pm 1\%$;
- модификация ИРВИС-PC4-Пп-0,5:
для $Q_{\text{наим}} \leq Q \leq 4Q_{\text{наим}}$ – $\pm(0,5 + 2,5Q_{\text{наим}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{наим}} < Q \leq Q_{\text{наиб}}$ – $\pm 0,5\%$;
- модификация ИРВИС-PC4-B:
для $Q_{\text{наим}} \leq Q \leq 4Q_{\text{наим}}$ – $\pm(0,67 + 3,33Q_{\text{наим}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{наим}} < Q \leq Q_{\text{наиб}}$ – $\pm 1,5\%$;
- модификация ИРВИС-PC4-Пр:
для $Q_{\text{наим}} \leq Q \leq 4Q_{\text{наим}}$ – $\pm(0,67 + 3,33Q_{\text{наим}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{наим}} < Q \leq Q_{\text{наиб}}$ – $\pm 1,5\%$;

1.3.5. Допускаемые основные погрешности канала измерения температуры расходомера-счетчика:

- пределы основной относительной погрешности для токового выхода равны ±0,5%;
- пределы основной абсолютной погрешности для выхода интерфейса RS232/485 равны: ±0,5 °C.

1.3.6. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности канала измерения давления расходомера-счетчика по токовому выходу и выходу интерфейса RS232/485 равны ±0,25%.

1.3.7. Пределы допускаемой основной относительной погрешности канала измерения объемного (массового) расхода, расхода теплоты² расходомера-счетчика по токовому выходу и выходу интерфейса RS232/485 равны:

- модификация ИРВИС-PC4-Пп-1:
для $Q_{\text{наим}} \leq Q \leq 4Q_{\text{наим}}$ – $\pm(0,33 + 2,67Q_{\text{наим}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{наим}} < Q \leq Q_{\text{наиб}}$ – $\pm 1\%$;
- модификация ИРВИС-PC4-Пп-0,5:
для $Q_{\text{наим}} \leq Q \leq 4Q_{\text{наим}}$ – $\pm(0,5 + 2,5Q_{\text{наим}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{наим}} < Q \leq Q_{\text{наиб}}$ – $\pm 0,5\%$.
- модификация ИРВИС-PC4-B:
для $Q_{\text{наим}} \leq Q \leq 4Q_{\text{наим}}$ – $\pm(0,67 + 3,33Q_{\text{наим}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{наим}} < Q \leq Q_{\text{наиб}}$ – $\pm 1,5\%$;
- модификация ИРВИС-PC4-Пр:
для $Q_{\text{наим}} \leq Q \leq 4Q_{\text{наим}}$ – $\pm(0,67 + 3,33Q_{\text{наим}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{наим}} < Q \leq Q_{\text{наиб}}$ – $\pm 1,5\%$;

1.3.8. Пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика при наборе дозы от 100 до 9999 м³ не превышают ±2%.

1.3.9. Пределы относительной погрешности счетчика времени наработки равны ±0,01%.

1.3.10. Пределы дополнительной погрешности расходомера-счетчика при изменении температуры окружающей среды от (20 ± 5) °C до значений минимальной и максимальной температур равны ±0,15%/10 °C.

1.3.11. Пределы дополнительной погрешности расходомера-счетчика при изменении вязкости и давления измеряемой среды равны ±0,5%.

1.3.12. Напряжение питания переменного тока (220⁺²²₋₃₃) В, частота (50 ± 1)Гц.

1.3.13. Потребляемая мощность должна быть не более 25 Вт.

1.3.14. Длина СК не более 400 м.

1.3.15. Расходомеры-счетчики должны быть прочными к кратковременным воздействиям напряжения питающей сети 380 В с заменой предохранителей.

1.3.16. Тип соединения ПП с трубопроводом типа должен иметь исполнение, соответствующее условиям применения.

1.3.17. Габаритные и присоединительные размеры расходомера-счетчика должны соответствовать указанным в Приложениях 2-3.

1.3.18. Масса составных частей расходомера-счетчика должна быть не более, кг:

Таблица 1

Ду, мм	ПП				БИП ³
	ИРВИС-PC4-Пп16(25; 100)	ИРВИС-PC4-Пар	ИРВИС-PC4-B	ИРВИС-Пр	
27	12(14,8; 7,2)	7,2	7,2	11,6	3,5
50	10,8(15,3; 19,2)	3,5	3,5		
80	15,5(19,0; 30,0)	4,5	4,5		
100	16(24,5; 41,3)	4,9	4,9		
150	23(35,5; 83,5)	7,2	7,2		
200	29,3(48,5; 132,0)	11,6	11,6		
300	72,7(88,5; 302,0)	25,0	25,0		

¹ Примечание. По специальному заказу возможно исполнение БИП – от минус 40 до плюс 45 °C.

² Примечание. Только для ИРВИС-PC4-Пар, по специальному заказу.

³ Примечание. Приведена масса БИП для одноканального исполнения.

1.3.19. Массы имитаторов ПП, монтажных комплектов и измерительных участков должна быть не более приведенных в Приложении 5.4.

1.3.20. Суммарные потери давления при установке ПП [Па] должны быть не более чем рассчитанные по следующему соотношению:

$$\Delta P_{\text{сум}} = 2,16 \times 10^{-5} (\zeta_{t,o} + \zeta_{\text{УПП}}) \rho_n Q_{\text{наиб}}^2 T_p / [(P_b + P_{\text{изб}}) D_y^4]$$

или

$$\Delta P_{\text{сум}} = 2,16 \times 10^{-5} (\zeta_{t,o} + \zeta_{\text{УПП}}) M_{\text{наиб}}^2 T_p / [(P_b + P_{\text{изб}}) \rho_n D_y^4]$$

где: ρ_n – плотность рабочего газа при стандартных условиях, кг/м³;

$Q_{\text{наиб}}$ – наибольший измеряемый расход рабочего газа, приведенный к стандартным условиям, норм.м³/ч;

$M_{\text{наиб}}$ – наибольший измеряемый массовый расход рабочего газа, кг/ч;

T_p – температура рабочего газа, К;

P_b – барометрическое давление, Па;

$P_{\text{изб}}$ – избыточное давление в магистрали, Па;

D_y – диаметр условного прохода, м;

$\zeta_{t,o}$, $\zeta_{\text{УПП}}$ – коэффициент потерь давления на теле обтекания и УПП марки Турбулизатор-У¹, соответственно (см. таблицу 2)²

Таблица 2

D_y , мм	$\zeta_{t,o}$	$\zeta_{\text{УПП}}$
27	1,28	2,9
50	1,28	1,8
80	1,28	1,8
100	0,95	1,8
150	0,95	1,5
200	0,95	1,8
300	0,95	1,5

1.3.21. Расходомер-счетчик должен выдерживать перегрузку по расходу равную $2Q_{\text{наиб}}$.

1.3.22. По устойчивости к воздействию окружающей среды расходомер-счетчик пылеводозащищенного исполнения со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Степень устойчивости к воздействию окружающей среды БИП в бескорпусном исполнении определяется степенью защиты шкафа (корпуса), в котором он установлен (не менее IP54).

1.3.23. По стойкости к механическим воздействиям расходомер-счетчик имеет виброустойчивое исполнение по ГОСТ Р 52931-2008:

ИРВИС-РС4-ХХ-ДДП

– частота синусоидальных вибраций от 5 до 150 Гц;

– амплитуда ускорения не более 6,8 м/с²;

ИРВИС-РС4-Пп-ППС

– частота синусоидальных вибраций от 5 до 55 Гц;

– амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,35 мм;

– амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с².

1.3.24. Расходомер-счетчик соответствует следующим климатическим исполнениям по ГОСТ 15150-69:

1) ПП: исполнению – У, категории размещения – 2, для температуры от -40 °C до +45 °C;

2) БИП: исполнению – УХЛ, категории размещения – 3.1, для температуры от -10 °C до +45 °C³.

1.3.25. ПП имеет маркировку взрывозащиты 1ExibdIICt4X, соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.10-99, и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.3.26. БИП с входными электрическими искробезопасными цепями уровня «iib» имеет маркировку взрывозащиты [Exib]IIC, соответствует ГОСТ Р 51330.10-99 и предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

1.3.27. Норма средней наработки на отказ расходомеров-счетчиков с учетом технического обслуживания должна быть не менее 80000 ч.

Критерием отказа является несоответствие предела допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика требованиям п. 1.3.4, выход из строя одного из первичных преобразователей: объемного (массового) расхода, температуры или давления.

1.3.28. Средний срок службы – 15 лет.

1.3.29. Среднее время восстановления работоспособного состояния должно быть не более 2 часов.

1.3.30. Ресурс литиевого элемента питания РИ для часов реального времени – 4 года. Замену элемента питания рекомендуется осуществлять при периодической поверке.

1.3.31. Комплектность.

Комплект поставки расходомера-счетчика должен соответствовать таблице 3.

¹ Примечание. Входит в состав измерительных участков по вариантам «з», «и» (см. Приложение 5.2).

² Примечание. При отсутствии УПП соответствующий коэффициент потерь $\zeta_{\text{УПП}}$ равен нулю.

³ Примечание. По специальному заказу возможно исполнение БИП - УХЛ 2, но для температуры от -40 °C до +45 °C.

Таблица 3

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол-во	Примечание
Первичный преобразователь ИРВИС-РС4-Пп16(25), в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - первичный преобразователь расхода (ППР); - первичный преобразователь давления (ППД); - первичный преобразователь температуры (ППТ). - индикатор потока (ИП). 	ИРВС 0100.0000.00 В зависимости от типа В зависимости от типа ИРВС 1801.0000.000	1...4 шт. 1...4 шт. 1...4 шт. 1...2 шт.	В составе ИРВИС-РС4. Количество ПП по заказу. Может поставляться отдельно в комплекте с БИЗ, в т.ч. для применения с ПП других модификаций Ирвис. В составе ИРВИС-РС4. Поставляется по заказу
Блок интерфейса и питания, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - корпус БИП (БИП-Пл)¹; - блок питания сетевой (БПС); - блок питания внешний (БПВ)²; - адаптер внешнего питания (АВП)³; - устройство бесперебойного питания (ИРВИС-УБП)¹; - блок индикации (БИ); - барьер искрозащиты (БИЗ); - токовый интерфейс (ТИ)¹; - специализированный четырехканальный регистратор (РИ); - коммуникационный кабель (КК); - ограничители; - DIN-рейка. 	ИРВС 0104.0000.00 ИРВС 2101.0000.000 ИРВС 2101.0300.000 В зависимости от типа ИРВС 3503.0000.000 ИРВС 3902.0000.000 ИРВС 1112.0400.00 ИРВС 1112.0200.00 ИРВС 3400.0000.000 ИРВС 1112.0100.00 ИРВС 4300.0000.000 IEKU070400001 DIN EN50022	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1...4 шт. 1...4 шт. 1 шт. 1 компл. 1 компл. 1 компл.	В составе ИРВИС-РС4. Может поставляться помодульно.
Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт.	ИРВС 9100.0000.00 ПС1	1 экз.	В составе ИРВИС-РС4.
Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Руководство по эксплуатации.	ИРВС 9100.0000.00 РЭ1	1 экз.	На каждые 5 расходомеров-счетчиков направляемых в один адрес.
Первичный преобразователь температуры. Паспорт.	В зависимости от типа	1 экз.	В составе ИРВИС-РС4.
Первичный преобразователь температуры. Свидетельство о поверке.	В зависимости от типа	1 экз.	В составе ИРВИС-РС4.
Первичный преобразователь давления. Паспорт ⁴ .	В зависимости от типа	1 экз.	В составе ИРВИС-РС4.
Соединительный кабель (СК).	МКЭШ 5×0,5 ⁵ ГОСТ 10348-80	10 м. Более 10м.	В составе ИРВИС-РС4. В составе ИРВИС-РС4, поставляется по заказу.
Пломбировочные стикеры ⁶	ЗМ 7613	1 компл.	В составе ИРВИС-РС4.
Комплект ЗИП: <ul style="list-style-type: none"> - вставка плавкая ВП-1-2; - детектор вихрей. 	ОЮО.480.003.ТУ ИРВС 0105.0600.00	2 шт. 1 шт.	В составе ИРВИС-РС4. В составе ИРВИС-РС4-Пп-ППС.
Комплект монтажный.	В зависимости от модификации	1 шт.	В составе ИРВИС-РС4.
Измерительные участки ⁷ , в т.ч.	ИРВС 0101.0000.00 РУ	1 к-т	В составе ИРВИС-РС4, поставляется по заказу, варианты согласно Приложения 5.2.
УПП марки Турбулизатор-У	ИРВС 7202.0000.00	1 к-т	
Измерительные участки. Паспорт.	ИРВС 0101.0000.00 ПС	1 экз.	В составе ИРВИС-РС4, поставляется по заказу.
СД диск с программным обеспечением.	ИРВС 3900.0000.00	1 шт.	В составе ИРВИС-РС4.
Комплект «Диспетчеризация ногами».	ИРВС 3901.0000.00	1 к-т.	В составе ИРВИС-РС4.
ИРВИС-РС4. Инструкция по эксплуатации комплекса «Диспетчеризация ногами».	И9101-204	1 экз.	В составе ИРВИС-РС4.
Программное обеспечение «Диспетчер», в комплекте с нуль-модемным кабелем.	ПО Диспетчер. Версия ХХ	1 шт.	В составе ИРВИС-РС4, поставляется по заказу.

¹ Примечание. Поставляется по заказу.² Примечание. Только для многоканального исполнения БИП.³ Примечание. Только для многоканального исполнения БИП и БИП с УБП.⁴ Примечание. Первичный преобразователь давления поверяется в составе ИРВИС-РС4. Отдельного свидетельства о поверке ППД не выпускается.⁵ Примечание. Марка кабеля может быть заменена на другую с аналогичными характеристиками.⁶ Примечание. Только для бескорпусного исполнения БИП.⁷ Примечание. Для ИРВИС-РС4-Пп-XXX-27 включены в базовый комплект (вариант "3" Приложения 5.1).

1.4.УСТРОЙСТВО И РАБОТА

1.4.1. Принцип действия расходомера-счетчика основан на эффекте формирования в следе за телом обтекания цепочки вихрей (вихревой дорожки Кармана), частота следования которых в широком диапазоне скоростей пропорциональна объемному расходу среды. Безразмерная частота формирования вихрей (число Sh) зависит только от соотношения инерционных и вязких сил при обтекании тела - числа Рейнольдса Re , определенного по поперечному размеру тела обтекания.

На безразмерную частоту формирования вихрей оказывает влияние профиль скорости в магистрали перед телом обтекания, который, при достаточно длинном прямолинейном участке трубопровода перед ПП или при установленном УПП, зависит только от числа Рейнольдса, определенного по диаметру магистрали. Поскольку соотношение между этими двумя числами Рейнольдса остается постоянным, влияние геометрических размеров тракта ПП, типа среды, ее объемного расхода, температуры и давления на частоту формирования вихрей сводится к зависимости $Sh(Re)$, которая является универсальной для различных сред и их параметров, что позволяет использовать расходомер-счетчик для измерения объема среды, отличной от той, для которой эта зависимость получена.

Устойчивость вихреобразования обеспечивается специальной формой поперечного сечения тела обтекания. Фиксация частоты срыва вихрей производится детектором вихрей – преобразователем пульсаций скорости или давления с чувствительным элементом, расположенным в теле обтекания.

Сигнал с ДВ, ППТ и ППД поступает на МЭП БПУ, где производится его обработка и формируется цифровая посылка, содержащая информацию о частоте и критериях качества первичного сигнала. МЭП, используя полученные сигналы, приводит измеренный объем к стандартным условиям (массовому расходу) и, по запросу РИ или АСУТП, формирует цифровую посылку, содержащую данные об измеренных параметрах и результатах самодиагностики.

Для формирования архивов среднечасовых и среднесуточных значений параметров используется РИ. В РИ имеются часы реального времени (далее ЧРВ), с помощью которых осуществляется привязка данных по времени.

1.4.2. Принцип действия ИП основан на измерении скорости охлаждения нагретого термопреобразователя сопротивления потоком рабочего газа. Скорость охлаждения термопреобразователя зависит от скорости потока рабочего газа и его теплофизических свойств. Таким образом, зная давление, температуру и вид рабочего газа, по скорости охлаждения термопреобразователя можно судить о скорости потока рабочего газа, а, следовательно, о расходе рабочего газа при стандартных условиях.

1.4.3. Конструкция ПП.

В состав ПП входят первичный преобразователь расхода (ППР), первичный преобразователь давления (ППД) и первичный преобразователь температуры (ППТ).

ППР ИРВИС-РС4-Пп выполнен в виде отрезка трубопровода с фланцами (Приложение 2.1). На наружной поверхности трубопровода выполнены три отверстия, в которых установлены ВПР, ППД 2 и ППТ 3. ВПР состоит из тела обтекания 1 и детектора вихрей (ДВ) 4.

Тело обтекания представляет собой цилиндр, вдоль образующих которого с противоположных сторон выфрезерованы две параллельные площадки. Перпендикулярно площадкам в теле обтекания выполнены отверстия специальной формы, проходящие через корпус детектора вихрей.

В корпусе детектора вихрей установлен чувствительный элемент, представляющий собой терморезистор из вольфрамовой проволоки (ППС) либо датчики давления пульсационные (ДДП). Детектор вихрей установлен в отверстие, выполненное с торца тела обтекания. При использовании в качестве чувствительного элемента ДВ типа ППС в тело обтекания устанавливается огнепреградитель 9, представляющий собой металлическую сетку. Конструкция, материал и размеры ячеек сетки огнепреградителя соответствуют требованиям ГОСТ 51330.1-99.

ППД представляет собой датчик абсолютного давления.

ППТ представляет собой термометр сопротивления.

ППД и ППТ расположены в одной плоскости с телом обтекания, но ниже по потоку.

Рядом с первичными преобразователями расположен МЭП, состоящий из сигнального процессора (далее - СП) 5 и блока обработки сигналов (далее - БОС) 6.

Первичные преобразователи и МЭП закрыты общей крышкой БПУ 7. На поверхности крышки закреплена маркировочная табличка.

На боковой поверхности корпуса ППР имеется клеммная коробка 8 с кабельным вводом¹ для СК. На противоположной цилиндрической поверхности корпуса ППР нанесена стрелка, указывающая направление потока. На одном из фланцев ППР имеется резьбовое отверстие для винта заземления.

Для контроля несанкционированного доступа крышка БПУ, клеммная коробка пломбируются.

ИРВИС-РС4-Пп16(25)-27 поставляется в комплекте с УПП и прямыми измерительными участками (вариант врезки «3» Приложения 5.1). Конструкция, габаритные и присоединительные размеры ПП ИРВИС-РС4-Пп16-27 приведены в Приложении 2.2.

1.4.3.1. Конструкция ИП.

Корпус ППР ИП выполнен в виде штанги 1 (Приложение 2.3) с накидной гайкой 2. На верхнем торце штанги с помощью сварки установлен корпус ДДТ 3. Корпус ДДТ закрыт крышкой 4. На нижней поверхности корпуса установлен кабельный ввод 5¹, обеспечивающий герметичный подвод СК к клеммной колодке.

Внутри корпуса ДДТ расположена плата ДДТ 6. На плате ДДТ расположены клеммные колодки 7 для подключения СК ИП и клеммные колодки 8 для подключения чувствительного элемента.

Корпус ППР с помощью накидной гайки крепится к штуцеру 9, приваренному к ЭТ. В штуцер с помощью гайки 10 установлен чувствительный элемент 11, представляющий собой термопреобразователь сопротивления платиновый по ГОСТ 6651-94 и подключенный к клеммной колодке 8 ДДТ.

Для контроля несанкционированного доступа крышка, накидная гайка и устройство ввода СК пломбируются.

На крышке закреплена маркировочная табличка.

¹ Примечание. Максимальный диаметр соединительных проводов, на которое рассчитаны кабельные вводы, 8 мм.

1.4.4. Конструкция БИП.

Конструктивно БИП представляет собой модульную конструкцию, состоящую из набора пластмассовых корпусов, установленных на DIN-рейку. В зависимости от задачи с точки зрения выполняемого набора функций, многоканальности и т.п., набирая ту или иную комбинацию модулей, можно формировать требуемое техническое решение. Примеры комплектации БИП приведены в Приложении 3.6.

Базовым модулем является пластмассовый корпус (например, поз. 19 в Приложении 3.2), устанавливаемый на DIN-рейку с помощью защелки 22 (Приложение 3.2). Выполнены следующие модули:

- блок питания сетевой (БПС)¹ 19 (Приложение 3.1);
- барьер искрозащиты (БИЗ) 2 (от 1 до 4 шт.);
- специализированный четырехканальный регистратор информации (РИ) 4;
- токовый интерфейс (ТИ) 3 (от 1 до 4 шт.);
- адаптер внешнего питания² (АВП) 19 (Приложение 3.2);
- блок индикации (БИ) 1 с кнопками управления 8 (габариты БИ приведены в Приложении 3.2)

На передней поверхности БПС расположены плавкие предохранители сети 20, на нижней поверхности – вилка контактной системы³ для подключения сетевого кабеля 220 В 50 Гц 21.

На переднюю поверхность БИЗ выведен индикатор питания ПП 16, представляющий собой двухцветный светодиод.

Зеленое свечение светодиода означает, что БИЗ исправен, имеется напряжение +18 В для питания ПП. Красное свечение светодиода означает, что на плате БИЗ вышел из строя предохранитель⁴, напряжение на клемме 5 отсутствует. Отсутствие свечения светодиода означает, что БИЗ вышел из строя, требуется ремонт или замена.

На нижней поверхности БИЗ расположена вилка контактной системы³ для подключения СК 13.

На передней поверхности блока РИ установлены стандартный 25-ти контактный разъем LPT-порта 9 для подключения принтера, 9-контактный разъем RS232 10 (порт 1) для подключения внешней цифровой аппаратуры (модем, компьютер, контроллер и т.п.), 15-контактный разъем 11 для подключения флэш-носителя. На правой боковой поверхности блока РИ установлен разъем для подключения БИ 15. На нижней поверхности блока РИ расположена вилка контактной системы для подключения интерфейсного кабеля RS485 12 (порт 1), RS232 (порт 2), штекеры для установки перемычек: 17 (блокировка меню «константы» – «LOCK») и 18 (подключение резистора-терминатора 18 для сети RS485 – «JP1»).

На нижней поверхности ТИ расположена вилка контактной системы для подключения интерфейсного кабеля ТИ 14.

На передней поверхности БИ имеются кнопки переключения режимов работы индикатора. БИ снабжен плоским шлейфом с разъемом для подключения к РИ.

В корпусе БИП-Пл 23, также изготовленном из пластика (Приложение 3.1), на внутренней DIN-рейке 5 может быть размещено до 6 базовых модулей (Приложение 3.6). Модули зафиксированы от горизонтального перемещения ограничителями 6.

Модули связаны между собой коммуникационным кабелем (КК) 7. Разъемы для подключения КК расположены на верхних поверхностях модулей. Для защиты от случайного вмешательства разъемы для подключения КК закрыты защитной планкой 30. Защитная планка пломбируется пломбой 31.

Для доступа к коммуникационным разъемам РИ на крышке БИП-Пл 24 выполнена крышка портов 27. На лицевой панели крышки БИП-Пл установлен БИ. Корпус БИП-Пл, в свою очередь, также устанавливается на DIN-рейку 29.

На нижней поверхности корпуса БИП-Пл расположена съемная планка 25 с кабельными вводами⁵ 26 для фиксации сетевого, сигнального и интерфейсных кабелей.

Для контроля несанкционированного доступа БИП-Пл пломбируется пломбой 28.

В случае многоканального исполнения (количество каналов более 1) расходомера-счетчика для обеспечения необходимой мощности применяется блок питания внешний (БПВ) 20 (Приложение 3.2), устанавливаемый на DIN-рейку в непосредственной близости от БИП. БПВ не может быть установлен в БИП-Пл из-за значительного тепловыделения.

Питающее напряжение от БПВ к БИП передается через АВП 19. На нижней поверхности БПВ расположена вилка контактных систем 21 для подключения питающего напряжения 24 В от БПВ и интерфейсного кабеля RS485 (Приложение 3.2).

В случае многоканального исполнения (количество каналов более 2) расходомера-счетчика блок ТИ 1 может быть смонтирован в отдельном корпусе БИП-Пл (Приложение 3.3). Питающее напряжение от БПВ к блоку ТИ передается через АВП, данные о текущих значениях параметров газа от БИП – по RS485.

Для обеспечения бесперебойной работы расходомера-счетчика при отключении напряжения питающей сети 220 В в состав БИП может входить устройство бесперебойного питания (ИРВИС-УБП). ИРВИС-УБП состоит из БПВ и блока аккумуляторных батарей (БАБ). В состав БАБ входят две аккумуляторные батареи емкостью 7...55 А·ч.

Габаритные и присоединительные размеры БАБ приведены в Приложении 3.5, электрическая схема подключения – в Приложении 6.3.

Время непрерывной работы ИРВИС-РС4 от ИРВИС-УБП приведено в Приложении 3.5.

¹ Примечание. Только для одноканального исполнения БИП.

² Примечание. Только для многоканального исполнения БИП и БИП с ИРВИС-УБП.

³ Примечание. Розетка контактной системы клеммами присоединена к проводам соответствующего кабеля: интерфейсного, СК, сетевого. Максимальное сечение проводов, на которое рассчитаны контактные системы, 1,5 мм²; рекомендуется использовать провода сечением 0,5 мм².

⁴ Примечание. Замена предохранителя на плате БИЗ производится заводом-изготовителем или сервисной организацией.

⁵ Примечание. Максимальный диаметр соединительных проводов, на который рассчитаны кабельные вводы, 8 мм.

В компоновочных решениях, предполагающих использование внешних единых корпусов (шкафы управления, электромонтажные шкафы, шкафы КИП и т.п.) БИП расходомера-счетчика может устанавливаться на DIN-рейку без использования БИП-Пл, в виде набора модулей, обеспечивающих необходимую функциональность.

Примеры исполнений БИП, в зависимости от комплектации, приведены в Приложении 3.6.

1.4.5. Работа расходомера-счетчика.

При наличии расхода измеряемой среды через ППР на выходе БПУ формируются сигналы пропорциональные объемному расходу при рабочих условиях, давлению и температуре измеряемой среды.

БПУ по трем измеренным сигналам определяет текущий объемный (массовый) расход, объем, приведенные к стандартным условиям ($T = 293,15 \text{ K}$, $P = 101325 \text{ Па}$), (массу, энергосодержание измеряемой среды) и по запросу, ежесекундно поступающему от РИ, текущие данные в цифровом виде передаются через СК и БИЗ в РИ и ТИ.

Для передачи данных о текущих параметрах в цифровом виде посредством интерфейса RS485 ПП может быть подключен к ПЭВМ либо АСУТП, имеющем соответствующее программное обеспечение.

СК представляет собой кабель управления, соответствующий условиям эксплуатации, например, типа МКЭШ, экранированный, с количеством жил не менее 5, сечением не менее $0,35 \text{ mm}^2$.

БИЗ служит для предотвращения возникновения электрической искры в случае выхода из строя БПУ, обеспечивая тем самым необходимый уровень взрывозащиты.

Индикатор БИ служит для оперативного контроля текущих параметров измеряемой среды: объема (массы, энергосодержания), объемного (массового) расхода измеряемой среды, приведенного к стандартным условиям, абсолютного давления, температуры и индикации аварийных сигналов. Переключение режимов индикации осуществляется РИ по нажатию кнопок управления на лицевой панели БИП.

Посредством внешнего интерфейса RS232/485 БИП расходомера-счетчика может быть подключен к ПЭВМ либо АСУТП для передачи данных о текущих параметрах и архивов параметров и событий, накопленных РИ. Протокол передачи данных приведен на CD-диске из комплекта поставки.

В случае наличия в комплектации расходомера-счетчика токового интерфейса, БПУ в цифровом виде передает данные о текущих значениях параметров ТИ. ТИ преобразует цифровую посылку в нормализованные токовые сигналы $0\dots5$ либо $4\dots20 \text{ mA}$.

Блок-схема расходомера-счетчика приведена в Приложении 4.1.

1.4.5.1 Описание алгоритма работы расходомера-счетчика.

Объем и масса и измеряемой среды, а также количество тепловой энергии (для водяного пара) в общем случае вычисляется по формулам:

$$\begin{aligned} V &= \int_Q d\tau \\ M &= \int_m d\tau \\ W &= \int m \cdot h d\tau \end{aligned} \quad (2)$$

где:
 V – объем рабочего газа при рабочих (стандартных) условиях, m^3 (норм. m^3);
 Q – расход рабочего газа при рабочих (стандартных) условиях, $\text{m}^3/\text{ч}$ (норм. $\text{m}^3/\text{ч}$);
 M – масса измеряемой среды, кг;
 m – массовый расход измеряемой среды, кг/ч;
 W – количество тепловой энергии, ГКал;
 h – энтальпия водяного пара, ГКал/кг;
 τ – время интегрирования.

В случае измерения объема рабочего газа, приведенного к стандартным условиям (массы), используются формулы:

$$\begin{aligned} V &= \int_{\tau} \frac{2,893 Q_{py} (P/T)}{K} \cdot K_F \cdot K_V d\tau \\ M &= \int_{\tau} \frac{2,893 Q_{py} (P/T) \rho_{cr}}{K} \cdot K_F \cdot K_V d\tau \\ W &= \int_{\tau} \frac{2,893 Q_{py} (P/T) \rho_{cr}}{K} \cdot h \cdot K_F \cdot K_V d\tau \end{aligned} \quad (3)$$

где:
 P – абсолютное давление рабочего газа, кПа;
 T – абсолютная температура рабочего газа, К;
 Q_{py} – объемный расход рабочего газа при рабочих условиях, $\text{m}^3/\text{ч}$;
 ρ_{cr} – плотность рабочего газа при стандартных условиях;
 K – коэффициент сжимаемости рабочего газа;
 K_V – относительная скорость;
 K_F – относительная площадь.

Значения K_V и K_F для ИРВИС-РС4-Пп и значение K_V для ИРВИС-РС4-В равны 1, K_V и K_F для ИРВИС-РС4-Пр и K_F для ИРВИС-РС4-В вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned} K_V &= \frac{K_{VP}}{K_{VR}} \\ K_F &= \frac{F_{20R}}{F_{20P}} \end{aligned} \quad (4)$$

где: K_{VP} – отношение средней скорости потока в сечении приведения к скорости потока в точке измерения при градуировке расходомера-счетчика (определяется экспериментально);

K_{VR} – отношение средней скорости потока к скорости потока в точке измерения при использовании расходомера-счетчика в эксплуатационном трубопроводе на объекте установки (определяется по ГОСТ 8.361-79);

F_{20P} – площадь расчетного сечения при градуировке расходомера-счетчика;

F_{20R} – площадь расчетного сечения эксплуатационного трубопровода при использовании расходометра-счетчика на объекте установки (вычисляется на основании данных Опросного листа по ГОСТ 8.361-79).

Для природного газа коэффициент сжимаемости K вычисляется по методу NX-19mod¹ или GERG, рекомендованными ГОСТ 30319.2-96 для измерения расхода и количества газа при его распределении потребителям, для попутного нефтяного газа по методу ВНИЦ СМВ или ГСССД МР 113-2003, для других газов – в соответствии с нормативно-справочной документацией на эти газы, в том числе по ГСССД МР 118-2005 и ГСССД МР 135-2007.

Вычисление значений параметров осуществляется микроконтроллером БПУ по программе, размещенной в энергонезависимой памяти БПУ. По завершении обработки всех блоков, программа возвращается в начало.

При отключении напряжения питания, значения объема измеряемой среды, приведенного к стандартным условиям (массы, энергосодержания), и суммарного времени работы расходомера-счетчика, записанные в энергонезависимую память, сохраняются неограниченно долгое время.

1.4.5.2. Время реакции расходомера-счетчика на изменение расхода измеряемой среды составляет:

$$T = 2,4 \cdot 10^7 \frac{dD^2}{Q}, \text{ сек.} \quad (5)$$

где: d – характерный размер обтекаемого тела в свету (указывается в паспорте на прибор), м;

D – диаметр проходного сечения первичного преобразователя (указывается в паспорте на прибор), м;

Q – объемный расход измеряемой среды при рабочих условиях, м³/ч.

Под временем реакции понимается временная задержка от фактического изменения расхода до индикации установленвшегося текущего значения расхода с заявленной метрологической точностью, т.е. с основной относительной погрешностью по приведенному расходу не хуже 1-1,3%; под «изменением расхода» понимается наихудший теоретически возможный случай – мгновенное ступенчатое изменение расхода.

При необходимости вести учет газа при очень динамично меняющемся расходе, возможно уменьшить время реакции расходомера-счетчика изменением заводских настроек. Такое условие необходимо оговорить при заказе расходомера-счетчика.

Изменение заводских настроек расходомеров-счетчиков, находящихся в эксплуатации, производится заводом-изготовителем или сервисной организацией с отражением изменений в паспорте расходомера-счетчика.

¹ Методическая погрешность расчета коэффициента сжимаемости составляет:

- в диапазоне температур от -40 до -23 °C – 0,8%;
- в диапазоне температур от -23 до +60 °C – 0,12%.

1.4.6. Работа ИП.

В комплектации ИРВИС-РС4, оснащенного ИП в отдельных корпусах, возможно наличие двух ПП ИРВИС-РС4 и двух ИП, при этом ПП1 и ПП2 могут быть только ПП ИРВИС-РС4, ПП3 и ПП4 – только ИП. Данные по расходу с ИП автоматически (без настройки регистратора) ассоциируются с ПП1 в случае, если ИП подключен как ПП3, и с ПП2 в случае, если ИП подключен как ПП4.

Информация с ИП представляет собой текущее значение расхода газа при рабочих условиях – произведение скорости рабочего газа на площадь поперечного сечения газопровода. Площадь поперечного сечения газопровода вводится регистратором в энергонезависимую память платы ДДТ после включения питания.

При штатном цикле опроса данных регистратор регулярно (раз в 10 секунд) обновляет значение нижнего предела расхода при рабочих условиях в ОЗУ ПП1 (ПП2). Значение нижнего предела расхода рассчитывается ПО регистратора в соответствии с текущим давлением с этого же ПП1 (ПП2) путем интерполяции таблицы минимальных расходов.

При штатном цикле опроса данных регистратор контролирует текущее значение расхода и флаги событий с ПП1 (ПП2).

В случае если расход в ПП1 (ПП2) лежит в диапазоне от Q_{\min} до Q_{\max} для данного расходомера-счетчика, БПУ вычисляет текущий расход рабочего газа и передает его на регистратор (РИ). По полученным от БПУ данным, РИ формирует почасовые и посуточные архивы и выдает на индикатор текущее значение расхода. Флаги нештатных ситуаций не формируются, данные с ИП игнорируются.

В случае если расход в ПП1 (ПП2) менее Q_{\min} для данного расходомера-счетчика, БПУ передает в РИ флаг « Q ниже допуска». С РИ выдается на индикатор БИП сообщение « Q ниже допуска», выполняется подстановка нижнего предела расхода, выданного ранее регистратором в ОЗУ БПУ.

Если в ПП1 (ПП2), расход стал нулевым, то после выдержки паузы в секунду на гарантированное обновление данных с ИП (п задается в памяти регистратора с ПК) регистратор производит анализ наличия расхода по данным с ИП, ассоциированного с ПП1 (ПП2). Мгновенные данные с ИП сравниваются с минимально и максимально допустимыми значениями, введенными в память регистратора. В случае, если значение расхода с ИП лежит в указанных границах, формируется команда для передачи на БПУ в ПП1 (ПП2) команды на принудительную установку флага « Q ниже допуска», после чего БПУ начинает подстановку в отчетную ведомость нижнего договорного предела расхода, установленного заранее, а также выдачу текущего значения расхода на индикатор. В случае, если значение расхода с ИП не попадает в «ворота» – на БПУ передается команда на установку флага «Нет расхода» (при этом текущий расход принимается равным «0»).

1.4.7. Обеспечение взрывобезопасности.

1.4.7.1 Взрывобезопасность обеспечивается искробезопасными цепями и взрывонепроницаемой оболочкой чувствительного элемента ППС.

1.4.7.2 Искробезопасность электрических цепей ПП расходомера-счетчика достигается за счет ограничения напряжения и тока в его электрических цепях до искробезопасных значений, гальванической развязки цепей питания и выходных цепей интерфейса, а также ограничением длины СК (не более 400 м) и его маркой. Ограничение напряжения и тока в электрических цепях ПП обеспечивается применением в БИП барьера искрозащиты.

Гальваническое разделение цепей питания осуществляется силовым трансформатором, удовлетворяющим требованиям ГОСТ Р 51330.10-99.

Гальваническое разделение выходных цепей интерфейса осуществляется оптронной развязкой.

Монтаж электрических цепей расходомера-счетчика выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51330.10-99.

Искробезопасные цепи в БИЗ выведены на индивидуальный клеммник. У клеммной колодки установлена табличка с надписями: «Искробезопасные цепи», U0 : 18 В, I0 : 140 мА, L0 : 0,3 мГн, C0 : 0,15 мкФ.

1.5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1.5.1. На ПП прикреплена табличка, изготовленная методом лазерной гравировки¹, на которую нанесены:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа;
- условное обозначение, порядковый номер ПП по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- значение наименьшего и наибольшего расхода измеряемой среды;
- значение наименьшего и наибольшего давлений (избыточных) измеряемой среды;
- степень защиты от проникновения воды и пыли IP54;
- маркировка взрывозащиты 1ExibdIICt4X;
- надпись: «В комплекте БИП ИРВИС-РС4 №»;
- надпись: «Ta= -40...+45 °C»;
- год изготовления.

1.5.2. На лицевой поверхности БИП-Пл (для бескорпусного исполнения – на боковой поверхности БИЗ) крепится табличка, изготовленная методом лазерной гравировки¹, на которую нанесены:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование, обозначение, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа;
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92;
- степень защиты от проникновения воды и пыли IP54;
- маркировка взрывозащиты [Exib]IIC;
- год изготовления.

1.5.3. На БИЗ крепится табличка, изготовленная методом лазерной гравировки¹, на которую нанесены:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение версии «БИЗ»;
- маркировка входных и выходных цепей;
- напряжение, В, частота, Гц, род и значение тока питания входных цепей;
- надпись: «Искробезопасные цепи», U0: 18 В, I0: 140 мА, L0: 0,3 мГн, C0: 0,15 мкФ.

1.5.4. На корпусе ПП нанесена стрелка, указывающая направление потока.

1.5.5. На корпусе ПП нанесен знак заземления по ГОСТ 21130-75.

1.5.6. На крышке ИП крепится табличка, изготовленная методом лазерной гравировки¹, на которую нанесены:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование, обозначение, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- степень защиты от проникновения воды и пыли IP54;
- маркировка взрывозащиты 1ExibdIICt4X;
- надпись: «Ta= -40...+45 °C»;
- год изготовления.

1.5.7. ПП и БИП должны быть опломбированы согласно конструкторской документации предприятия-изготовителя.

1.5.8. После окончания пуско-наладочных работ ПП, БИП и ИП должны быть опломбированы в следующих предусмотренных для этой цели местах:

ПП – крышка БПУ;

- клеммная коробка (для ИРВИС-РС4-Пп);
- кабельные вводы.

БИП – крышка БИП-Пл (для корпусного исполнения);

- контактные системы и разъемы коммуникационного кабеля (для бескорпусного исполнения);

ИП – крышка;

- кабельный ввод.

1.5.9. Маркировка транспортной тары имеет основные, дополнительные и информационные надписи, условное обозначение упакованного расходомера-счетчика, а также манипуляционные знаки: «Осторожно, хруп-

¹ Примечание. Допускается изготовление табличек другим прогрессивным способом, обеспечивающим их четкое и ясное изображение в течение всего срока службы.

кое», «Верх, не кантовать», «Боится сырости».

1.6. УПАКОВКА

1.6.1. Расходомер-счетчик, изготовленный предприятием-изготовителем, принятый ОТК предприятия-изготовителя, подвергается упаковке согласно ТУ предприятия-изготовителя.

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1.1. Измеряемая среда:

рабочий газ – природный газ по ГОСТ 5542-87, попутный нефтяной газ по ГОСТ Р 8.615-2005, водород, гелий, ацетилен, другие горючие газы, воздух, инертные газы, водяной пар;

- температура рабочего газа:

- ИРВИС-РС4-Пп, ИРВИС-РС4-В - от минус 40 до плюс 60 °C;
- ИРВИС-РС4-Пар, ИРВИС-РС4-Пр - от минус 40 до плюс 250 °C;

- абсолютное давление рабочего газа:

- ИРВИС-РС4-Пп16 (25; 100) - от 0,05 до 1,6 (2,5; 10,0) МПа;
- ИРВИС-РС4-В - от 0,05 до 10,0 МПа;
- ИРВИС-РС4-Пр - от 0,05 до 1,6 (2,5; 10,0) МПа;
- ИРВИС-РС4-Пар - от 0,05 до 2,5 МПа;

- динамическая вязкость рабочего газа - от 6×10^{-6} до 35×10^{-6} Па·с.

2.1.2. Пределы измерений, соотношения измеряемых (массовых) расходов должны соответствовать значениям, указанным в Приложении 1 настоящего документа.

2.1.3. Напряжение питания переменного тока (220_{-33}^{+22}) В, частота (50 ± 1) Гц.

2.1.4. Длина СК не более 400 м.

2.1.5. Условия эксплуатации:

- 1) температура: ПП – от минус 40 до плюс 45 °C;
БИП – от минус 10 до плюс 45 °C¹;
- 2) влажность: не более $95 \pm 3\%$ при температуре 35 °C;
- 3) барометрическое давление: от 84 до 106,7 кПа.

¹ Примечание. По специальному заказу возможно исполнение БИП – от минус 40 до плюс 45 °C.

2.2. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.2.1. Общие положения.

2.2.1.1. Произвести внешний осмотр расходомера-счетчика и проверить правильность комплектации.

2.2.1.2. Монтаж расходомера-счетчика должен производиться монтажными организациями в соответствии с их нормами и инструкциями при наличии соответствующей лицензии.

При монтаже расходомера-счетчика необходимо руководствоваться ИРВС 9100.0000.00 РЭ1, главой 3.4. Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности. При измерении во взрывоопасных средах, в частности природного газа, необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

2.2.1.3. Место установки расходомера-счетчика должно быть выбрано так, чтобы предохранить его от ударов, а также от производственной вибрации (близость прессов, молотов и т.д.).

2.2.1.4. При установке первичного преобразователя вне помещения, над ним должна быть установлена защита, исключающая прямое попадание на ПП атмосферных осадков. Расположение ПП в пространстве – произвольное. СК перед кабельным вводом ПП должен иметь местный перегиб таким образом, чтобы исключить стекание капельной жидкости по поверхности СК в клеммную колодку.

2.2.1.5. При использовании ДВ типа ППС рабочий газ должен быть предварительно очищен и осушен в соответствии с действующими для данного оборудования нормами. Природный газ должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87.

Предпочтительной следует считать установку ПП после фильтра.

Не допускается конденсация компонентов рабочего газа на элементах проточного тракта ПП, в том числе на переходных режимах потребляющего оборудования (выход на рабочий режим и останов потребления).

Для измерения сильно загрязненных, влажных газов (попутный нефтяной газ, сжатый воздух) необходимо использовать ДВ типа ДДП.

2.2.1.6. Участки трубопровода, непосредственно присоединяемые к расходомеру-счетчику должны быть перед монтажом тщательно прочищены ершом или льняной тряпкой, смоченной в бензине. После прочистки трубопровод продуть.

2.2.1.7. При монтаже необходимо обратить особое внимание на правильность установки ПП (стрелка на корпусе ПП должна совпадать с направлением потока), состояние уплотнительных колец и отсутствие утечки рабочего газа. Длины прямолинейных участков трубопровода до и после ПП должны быть не менее чем указанные в Приложении 5.2.

Допускается применение конфигураций трубопроводов, отличающихся от указанных в Приложении 5.2 при условии совместной поверки канала объемного расхода расходомеров-счетчиков на поверочной установке.

Фактический (измеренный) внутренний диаметр этих участков должен быть равным диаметру условного прохода ПП с допускаемым отклонением внутреннего диаметра $D_{\text{у}}^{+2,5\%}_{-2\%}$. Измерение внутреннего диаметра прямых участков проводить нутромером в четырех плоскостях, расположенных под углом 45° относительно друг друга. При этом шероховатость внутренней поверхности труб прямолинейных участков должна быть не хуже, чем у новых труб в состоянии поставки с завода-изготовителя.

Марки материала труб этих участков, а также предельное давление, на которое они могут использоваться, должны выбираться с учетом рабочего и испытательного давления эксплуатационного трубопровода.

Допускается применение прямых участков изготовленных из сварных труб, при условии, что шов сварных труб не является спиральным. Высота валика прямого шва сварного трубопровода не должна превышать $0,005D_{\text{у}}$ на участке трубопровода длиной $2D_{\text{у}}$ перед ПП и $0,01D_{\text{у}}$ – на участке трубопровода длиной $2D_{\text{у}}$, расположенным после ПП.

Если высота валика сварного шва превышает указанные выше значения, то он должен быть путем механической обработки сточен до состояния, при котором его высота будет соответствовать указанным выше требованиям.

Допускается применение прямых участков с отклонением внутреннего диаметра и высоты валика сварного шва, превышающих указанные выше значения при условии совместной поверки расходомера-счетчика с этими участками на поверочной установке.

Наличие или отсутствие устройства подготовки потока (УПП) и измерительных участков оговаривается при заказе на поставку расходомера-счетчика.

2.2.2. Меры безопасности при подготовке изделия.

2.2.2.1. Источниками опасности при монтаже и наладке ИРВИС-РС4 является электрический ток и рабочий газ, находящийся под давлением.

2.2.2.2. Расходомер-счетчик должен эксплуатироваться в системах с рабочим давлением, указанным в паспорте на расходомер-счетчик.

2.2.2.3. Перед началом монтажных работ обеспечить полную отсечку поступления рабочего газа в эксплуатационный трубопровод (ЭТ) на участке врезки.

2.2.2.4. При монтаже ПП не допускается нанесение ударов по фланцам и корпусу ПП металлическими предметами.

2.2.2.5. При затяжке фланцевых соединений использовать только стандартные гаечные ключи без применения «усилителей».

2.2.2.6. Все работы по монтажу и демонтажу необходимо выполнять при отключенном напряжении питания.

2.2.3. Монтаж ПП на ЭТ вести в следующем порядке.

2.2.3.1. В зоне размещения ПП вырезать участок ЭТ длиной равной $L_{\text{вр}}$ (Приложение 5.1).

2.2.3.2. Замерить фактический внутренний диаметр ЭТ, сняв в зоне замера сварочные наплывы.

2.2.3.3. Подготовить участки труб Mc, Na, необходимой длины в зависимости от Ду, варианта врезки (Приложение 5.3) и соответствия внутреннего диаметра по п.2.2.1.7. Внутреннюю поверхность участков при наличии окалины и ржавчины очистить механическим способом, протереть ветошью, смоченной бензином и продуть сжатым воздухом.

2.2.3.4. Обработать торцы труб А, В, С, D, E, F, G (в зависимости от варианта врезки), обеспечив при этом:

- неперпендикулярность плоскости торца трубы к оси трубы не более 1мм.

- неплоскость торца не более 1 мм.

2.2.3.5. Зачистить наружную поверхность на длине 20 мм от торца до "чистого металла" для торцев А, В, С, D, E, F, G.

2.2.3.6. Произвести посадку ответных фланцев на торцы труб:

- для варианта "1" - на торцы В и С;

- для варианта "2" - на торец С;

- для варианта "3" – на торец G.

отцентрировав их по наружному диаметру трубопровода с помощью кольцевой проточки, выполненной точением с зазором не более 0,1 мм (Приложение 5.1). При посадке фланцев обеспечить неперпендикулярность фланцев не более 0,2 мм на длине 100 мм. Внутренний зазор t при этом минимизировать; фланцы приварить.

2.2.3.7. Произвести предварительную сборку участка "врезки" с использованием имитатора ПП.

При сборке участка "врезки" по варианту "2" обеспечить совпадение стрелки на корпусе турбулизатора-У с фактическим направлением потока.

2.2.3.8. Снять кромочные фаски под сварку по торцам А, D (для варианта "2" - только D).

2.2.3.9. Внимание! Запрещается вести монтаж участка врезки с использованием ПП. Для этой цели необходимо изготовить или заказать имитатор ПП с соответствующими габаритными и присоединительными размерами (Приложение 5.5).

2.2.3.10. Используя, при необходимости, ручные подъемные механизмы смонтированный участок "врезки" установить в ЭТ. Для варианта врезки "2" выполнить болтовое соединение турбулизатора-У с ответным фланцем Е; для варианта врезки "3" выполнить болтовое соединение с ответным фланцем F.

2.2.3.11. Выполнить сварку по торцам A, D (для варианта врезки "2" - только по торцу D).

Для вариантов врезки "2" и "3" выполнить посадку и сварку ответных фланцев Е и F, соответственно, на ЭТ (не разбирая участок врезки).

2.2.3.12. В соответствии с требованиями п.11.5 ПР 50.2.2019-2006 врезать штуцеры для измерения потерь давления¹ на УПП в соответствии с Приложением 5.6. Штуцеры заглушить.

2.2.3.13. При наличии в заказе ИП приварить врезать штуцер ИП в ЭТ в соответствии с приложением 5.6. Штуцер ИП заглушить.

2.2.3.14. Подать давление рабочего газа или воздуха в участок врезки и произвести продувку участка с целью окончательной очистки внутренней поверхности от механических частиц.

Внимание! Продувку производить только с имитатором. Запрещается продувку производить с установленным ПП в ЭТ.

2.2.3.15. Произвести полную отсечку рабочего газа на участке врезки и утилизацию рабочего газа из этого участка.

2.2.3.16. Демонтировать имитатор.

2.2.3.17. Проконтролировать визуально состояние уплотнительных колец ПП. При наличии трещин и раковин на поверхности кольца, кольца заменить.

При монтаже использовать уплотнительные кольца только из комплекта поставки расходомера-счетчика.

Внимание! Использование уплотнительных колец, выступающих внутрь ЭТ, недопустимо.

2.2.3.18. Установить кольца на ПП и произвести монтаж ПП. При монтаже ПП обеспечить совпадение стрелки на корпусе ПП с фактическим направлением потока.

2.2.3.19. Затяжку фланцевых соединений при монтаже ПП вести до соприкосновения контактных поверхностей фланцев.

Для контроля несанкционированного снятия ПП с ЭТ выполнить пломбировку по противоположно расположенным спецболтам, используя предназначенные для этого отверстия.

2.2.3.20. Установить чувствительный элемент 11 ИП (Приложение 2.3) в штуцер 9 с помощью гайки 10 (при наличии ИП в комплекте поставки). Установить на штуцер с помощью накидной гайки 2 корпус ИП. Чувствительный элемент ИП подключить к клеммной колодке 8 ДДТ 6.

2.2.3.21. После монтажа ПП участок врезки опрессовать при испытательном давлении согласно СНиП 3.01.04-87, произвести контроль утечки рабочего газа. При наличии утечки определить причину и устраниить. Произвести повторные испытания.

2.2.3.22. В случае необходимости установки контрольных манометра и термометра, врезка штуцеров производится в соответствии с Приложением 5.6.

Допускается совмещение штуцера для измерения перепада давления на УПП, расположенного ниже по

¹ Примечание. Штуцера для измерения потерь давления на УПП входят в комплект поставки ИУ и ввариваются в ЭТ монтажной организацией при выполнении работ по монтажу узла учета (варианты врезки "2" и "3" Приложения 5.1).

потоку от ПП ИРВИС-РС4, со штуцером для установки контрольного манометра (вариант «в» Приложения 5.6).

2.2.4. Порядок подключения ИРВИС-РС4.

2.2.4.1. БИП устанавливается только в отапливаемом помещении на вертикальной поверхности (стене) на DIN-рейку, входящую в комплект поставки. Расстояние от ПП до БИП не более 400 м. Подключить СК согласно схеме соединений Приложения 6.1. Монтаж соединений вести согласно схеме Приложения 7.

2.2.4.2. Подключение ПЭВМ (IBM PC) к ИРВИС-РС4 с использованием интерфейса RS232/485 вести согласно схеме Приложений 7, 8.

При подключении к ПЭВМ нескольких расходомеров счетчиков по интерфейсу RS485 удалить джамперы JP1 со всех БИП, кроме крайнего в цепи (Приложение 8).

2.2.4.3. Установить БПВ на той же вертикальной поверхности рядом с корпусом БИП на расстоянии не более 1 м (варианты «б», «в», «г», «д», «е» Приложения 3.6). Подключить БПВ по схеме Приложения 6.2.

2.2.4.4. Установить БАБ (при наличии в заказе) на горизонтальной поверхности на расстоянии не более 1 м от БИП.

Допускается установка БАБ внутри шкафов управления, электромонтажных шкафов, шкафов КИП на расстоянии до 30 м от БИП. Подключение БАБ в этом случае вести кабелем сечением не менее 0,75 мм². Подключить БАБ по схеме Приложения 6.2.

2.2.4.5. Установить защитное заземление на болт заземления ПП согласно Приложения 6.1.

2.2.4.6. Подключить питание 220 В/50 Гц к расходомеру-счетчику согласно схеме Приложения 6.1. Напряжение питания на БИП должно подаваться через автомат защиты с током срабатывания не менее 2 А.

При наличии в комплекте поставки ИРВИС-УБП подключение вести согласно схеме Приложения 6.2.

2.2.4.7. По окончании монтажных работ составить акт измерений узла учета на базе ИРВИС-РС4. Рекомендуемая форма акта приведена в Приложении 9.

2.2.4.8. Произвести расчет предельной относительной погрешности узла учета в соответствии с Приложением 12. По результатам проверки составить акт приемки узла учета в эксплуатацию по форме Приложения 11.

2.2.5. Проведение контроля функционирования расходомера-счетчика.

2.2.5.1. Подать рабочее давление в эксплуатационный трубопровод, произвести проверку на функционирование расходомера-счетчика.

2.2.5.2. Проверить отсутствие «самохода» счетчика объема. Проверку проводить, либо, не устанавливая ПП в трубопровод (заглушив входное и выходное отверстие), либо с установленным в трубопровод ПП без протока рабочего газа. На индикаторе БИП должно появляться сообщение «Внимание! Нет расхода», при переключении в режим индикации расхода – значение «0,0».

2.2.5.3. Проверить канал измерения расхода. Для этого создать в трубопроводе расход со значением, не выходящим за пределы измерений расходомера-счетчика. Проконтролировать значение расхода по индикатору на передней панели БИП.

2.2.5.4. Проверить канал измерения давления. Для этого сравнить значение давления по контрольному манометру с показаниями индикатора на передней панели БИП.

ВНИМАНИЕ! Необходимо помнить, что индикатор на передней панели БИП показывает значение абсолютного давления в кПа, а контрольный манометр – избыточное давление в кгс/см²¹, поэтому при сравнении – произвести необходимые арифметические действия.

Абсолютное и избыточное давление связаны соотношением:

$$P_{\text{абс}} = P_{\text{изб}} + P_{\text{бар}}, \quad (6)$$

где: $P_{\text{абс}}$ – абсолютное давление измеряемой среды в эксплуатационном трубопроводе, кПа;

$P_{\text{изб}}$ – избыточное давление измеряемой среды в эксплуатационном трубопроводе, кПа;

$P_{\text{бар}}$ – барометрическое давление, кПа.

2.2.5.5. Проверить канал измерения температуры. Для этого сравнить значение температуры по контрольному термометру с показаниями индикатора на передней панели БИП.

2.2.5.6. Проверить время срабатывания счетчика объема рабочего газа. Для этого рассчитать приблизительное время одного срабатывания младшего разряда счетчика по формуле:

$$t = \frac{3600(V_1 - V_0)}{Q_{\text{cy}}}, \quad (7)$$

где: t – время одного срабатывания счетчика, с;

V_0 – показания счетчика объема рабочего газа при начале наблюдения норм.м³;

V_1 – показания счетчика объема рабочего газа после срабатывания норм.м³;

Q_{cy} – среднее за время наблюдения текущее значение объемного расхода при стандартных условиях (снимается с индикатора на передней панели БИП), норм.м³/ч.

2.2.5.7. В случае несоответствия индицируемого расхода и фактического рекомендуется произвести проверку функционирования канала измерения расхода. Для этого необходимо с помощью осциллографа проконтролировать вид первичного сигнала с ДВ. В норме сигнал имеет амплитуду около 2,5В, периодичность должна быть явно выраженной, изменение мгновенной частоты сигнала в несколько раз недопустимо. Для исполнения «ППС» частота вихреобразования, визуально определяемая по осциллограмме, должна соответствовать значению параметра FQ, индицируемого в режиме «Установки», для исполнения «ДДП» - половине значения FQ. Вход осциллографа «Сигнал» должен быть подключен к клемме «3» БИЗ или к контакту «15» разъема «Флэш» РИ. Вход осциллографа «Общий» должен быть подключен к клемме «4» БИЗ или к контакту «14» разъема «Флэш» РИ. Для ком-

¹ Примечание. 1 кгс/см² = 101,325 кПа

мутации сигнала необходимо предварительно установить значение «Первич.сигнал Q» для параметра «Контр. Выход ПП» в режиме «Установки». При этом, для многоканального РИ предварительно требуется выбрать ПП.

2.2.5.8. Произвести пробное снятие архивных данных из РИ либо непосредственной распечаткой отчетов на принтере, подключенном к разъему РИ «Принтер» (25-контактный LPT), либо передачей архивных данных на ПЭВМ через проводную связь, радиомодем, с помощью переносного флэш-носителя информации (из комплекта «Диспетчеризация ногами»).

2.2.5.9. Периферийная аппаратура (принтер, контроллер системы телеметрии и т.п.) подключается и опробуется в соответствии со своей технической документацией. Значения данных проверяются по индикации на передней панели БИП. При необходимости проверки вывода данных через последовательный порт по интерфейсу RS232 или RS485 на компьютер или устройство телеметрии следует произвести считывание текущих значений из РИ на компьютер с помощью программы «Ирвис-ТП. Чтение архивов и текущих значений» (файл Ri4s.exe), поставляемой на CD-диске.

2.2.5.10. Проверить функционирование токового интерфейса (при его наличии). Для этого измерить значения выходного тока по каналам измерения температуры, давления и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, на соответствующих клеммах токового интерфейса и сравнить их с расчетными значениями. Расчетные значения выходных токов I_y определяются по формуле:

$$I_y = \frac{I_{\text{наиб}} - I_{\text{наим}}}{Y_{\text{наиб}} - Y_{\text{наим}}} (Y - Y_{\text{наим}}) + I_{\text{наим}} \quad (8)$$

где: I_y – текущее значение выходного тока для измеряемого параметра, мА;

Y , $Y_{\text{наиб}}$ и $Y_{\text{наим}}$ – текущее, наибольшее и наименьшее значение измеряемого параметра (указано на табличке токового интерфейса);

$I_{\text{наиб}}$ и $I_{\text{наим}}$ – наибольшее и наименьшее значение выходного тока (указано на табличке токового интерфейса), мА.

2.2.5.11. Результаты считаются положительными, если во время опробования не наблюдалось явных расхождений в показаниях расходомера-счетчика и контрольных средств измерений.

2.2.6. Заключительные положения.

2.2.6.1. По окончании наладочных работ произвести пломбирование расходомера-счетчика в предусмотренных для этого местах.

2.2.6.2. В паспорт расходомера-счетчика внести соответствующие записи о первоначальных показаниях счетчиков, времени наработки, датах проведения работ и исполнителях.

2.2.6.3. По окончании работ составляются протокол выполнения пусконаладочных работ и акт приемки в эксплуатацию узла учета на базе ИРВИС-РС4. Рекомендуемые формы документов приведены в Приложениях 9–11.

2.3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.3.1. Перед началом работы внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. При эксплуатации расходомера-счетчика необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4. Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности.

2.3.2. В трубопроводе должен быть обеспечен стационарный режим течения рабочего газа. В случае нестационарного режима амплитуда пульсаций параметров потока не должна превышать 25% средних значений, а частота изменения параметров потока должна находиться в полосе пропускания частоты системы измерения, то есть период пульсаций параметров потока должен составлять не менее 7 периодов вихреобразования. Период срыва вихрей оценивать как $T=1400D_y^3/Q_{py}$, здесь T – период вихреобразования, с; D_y – диаметр условного прохода, м; Q_{py} – расход рабочего газа при рабочих условиях, $\text{м}^3/\text{ч}$.

При ступенчатом потреблении рабочего газа период подачи расхода газа в трубопроводе не должен быть менее T , рассчитанного по п.1.4.4.1.

2.3.2.1. Основными источниками пульсаций являются:

- поршневые перекачивающие нагнетатели или двигатели;
- несправные ротационные счетчики газа;
- изношенные клапаны или плохо настроенные регуляторы давления;
- скопление конденсата в газопроводах или газа в водопроводах, образование пробок;
- автоматический слив конденсата или удаление шлаков из сепараторов;
- тройники, заглушенные участки газопроводов, образующие "свистки";
- срыв вихрей с различного рода неровностей, (швов, уступов, углов, неполностью закрытой запорной арматуры);
 - критические перепады на соплах, диафрагмах, задвижках, расположенных перед ПП, приводящие к формированию сверхзвуковых струй;
 - симметричное разветвление газопровода с близкими значениями гидравлического сопротивления ветвей.

2.3.2.2. Для борьбы с пульсациями принимают следующие меры:

- по возможности устраняют источники пульсаций;
- по возможности удаляют расходомер-счетчик от оставшихся источников пульсаций;
- при прохождении потока по трубопроводу, частично или полностью заполненному жидкостью (конденсатом), предусматривают устройство для удаления этой жидкости;
 - располагают расходомер-счетчик до (по направлению течения среды) редуцирующих систем газораспределительных станций;
 - избегают прямоугольных колен и "карманов" (заглушенных отводов), в которых могут возникать стоячие волны;
 - избегают изгибов ЭТ непосредственно перед измерительными участками;
 - зачищают сварные швы в измерительных участках, а уступы делают минимально возможными;
 - в качестве запорной арматуры используют равнопроходные шаровые краны;
 - в процессе измерений запорную арматуру полностью открывают;
 - применяют балластные емкости, гидравлические (акустические) фильтры в ЭТ.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

3.1. Меры безопасности

3.1.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током расходомер-счетчик относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.2. При монтаже, эксплуатации и демонтаже расходомера-счетчика необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с требованиями правил техники безопасности, которые установлены на данном объекте.

3.1.3. Все работы по монтажу, демонтажу и восстановительному ремонту расходомера-счетчика необходимо выполнять при отключенном питании и отсутствии давления измеряемой среды в технологическом трубопроводе.

3.1.4. Во время эксплуатации расходомера-счетчика необходимо использовать защитное заземление, подключаемое к зажимам ПП согласно Приложения 6.1–6.2.

3.1.5. Технический персонал, обслуживающий расходомер-счетчик, должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями по технике безопасности.

3.1.6. Эксплуатация расходомера счетчика должна производиться согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.3.019-80 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования.

3.2. Техническое обслуживание и ремонт

3.2.1. Для обеспечения работоспособности расходомера-счетчика в течение всего срока эксплуатации необходимо регулярное проведение профилактических работ. Профилактические работы при периодической поверке ИРВИС-РС4 должны проводиться в обязательном порядке.

3.2.2. Профилактические работы включают в себя осмотр внешнего состояния узлов и деталей расходомера-счетчика, контроль электрических сигналов, промывку деталей проточной части и УПП марки Турбулизатор-У (при его наличии).

Критерием загрязнения УПП в процессе эксплуатации, при достижении которого необходима промывка, является увеличение перепада давления на 10%, по сравнению со значением, рассчитанным по п. 1.3.12.

3.2.3. Осмотр внешнего состояния расходомера-счетчика производится при отключенном напряжении питания. Проверяется состояние кабелей, надежность крепления разъемов кабелей, наличие отложений на ПЭП и стенах проходного сечения ПП.

3.2.4. При наличии заметных отложений на поверхности деталей проточной части они протираются мягкой тканью, смоченной ацетоном или техническим спиртом.

3.2.5. Ремонт расходомера-счетчика должен производиться в соответствии с гл. 3.4. ПЭЭП.

3.2.6. В случае превышения сетевого напряжения более 270 В при включении расходомера-счетчика сгорают плавкие предохранители. Для восстановления работоспособности расходомера-счетчика необходимо заменить вышедшие из строя плавкие предохранители.

3.2.7. Гарантийному ремонту не подлежат расходомеры-счетчики при наличии механических повреждений и нарушении пломбировки завода-изготовителя.

3.2.8. Гарантийные обязательства: 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.3. Возможные неисправности и методы их устранения

3.3.1. Настоящая версия расходомера-счетчика снабжена развитой системой самодиагностики.

3.3.2. Неисправности расходомера-счетчика, способ их определения и методы их устранения приведены в таблице 4. В таблицу включены также ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы и ошибки, возникающие при использовании расходомера-счетчика. Такие пункты неисправностями не являются и помечены в таблице звездочками. Двумя звездочками в таблице помечены неисправности, при устранении которых периодическая поверка расходомера-счетчика не производится. Цифрой «1» в таблице помечены пункты только для исполнения ИРВИС-РС4-Пп16-ППС.

3.3.3. В течение гарантийного срока эксплуатации устранение всех вышеперечисленных неисправностей должно производиться при непосредственном участии пусконаладочной организации.

Рекламации, поступившие при нарушенных пломбах завода-изготовителя или пусконаладочной организации, рассматриваются как внеплановый ремонт и оплачиваются по отдельным счетам, не входящим в стоимость гарантийного или сервисного обслуживания.

Таблица 4

Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Не выводится информация на индикатор. Подсветка индикатора отсутствует.	1*. Отсутствует напряжение питания. 2**. Вышли из строя плавкие предохранители. 3**. Вышел из строя БПС. 4**. Отсоединен разъем БИ или КК.	1. Проверить наличие напряжения питания на клеммной колодке БПС «220 В». 2. Заменить плавкие предохранители. 3. Заменить БПС. 4. Подключить разъем БИ или КК.

Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
2. Не выводится информация на индикатор. Подсветка индикатора функционирует.	1*. Сбой микроконтроллера индикатора. 2**. Повреждение индикатора. 3**. Повреждение РИ.	1. Произвести перезапуск прибора путем кратковременного (но не менее 10 сек) отключения от сети либо выждать 1 час для инициализации индикатора. 2. Выполнить п. 1, далее нажать при подключенном принтере 2 раза кнопку «Режим» и 2 раза «Ввод». Если регистратор не поврежден и продолжает функционировать, должен напечататься протокол архива параметров за текущую дату. Заменить индикатор или РИ.
3. На индикатор прибора выводится сообщение "Внимание! Нет расхода".	1*. Отсутствует расход газа через ПП. 2**. Загрязнен чувствительный элемент ДВ (термоанемометрического типа – ППС ¹¹).	1. Проверить наличие расхода рабочего газа через ПП. 2. Промыть чувствительный элемент ДВ методом окунания в ацетон либо заменить на запасной из комплекта ЗИП (см Приложение 5.7).
4. На индикатор выводится сообщение «Внимание! Нет данных» (более 15 минут).	От БОС не поступают данные на РИ: 1**. Обрыв или замыкание в кабеле между ПП и БИП. 2**. Вышел из строя БИЗ или РИ. 3. Вышел из строя БОС.	1. Произвести перезапуск прибора путем кратковременного (но не менее 10 сек) отключения от сети. 2. Проверить контакт в клеммах, устранить обрыв или замыкания в кабеле 3. Произвести замену РИ или БИЗ. 4. Произвести ремонт или замену БОС.
5. На индикатор прибора выводится сообщение «Внимание! Отказ часов» (более 15 минут).	1**. Отказ элемента питания ЧРВ. 2**. Вышла из строя микросхема ЧРВ.	1. Заменить элемент питания ЧРВ. 2. Заменить РИ.
6. На индикатор выводится сообщение «Внимание! Т вне допуска».	1*. Расходомер-счетчик работает вне аттестованного диапазона температур. 2**. Вышел из строя ППТ. 3. Вышел из строя БОС. 4**. Обрыв или замыкание в цепи «ППТ – БОС».	1. Изменить условия эксплуатации. 2. Произвести перезапуск прибора путем кратковременного (но не менее 10 сек) отключения от сети. 3. Заменить ППТ. 4. Проверить отсутствие обрыва или замыкания в цепи «ППТ – БОС». 5. Произвести ремонт или замену БОС и поверку ПП.
7. На индикатор выводится сообщение «Внимание! Р вне допуска».	1*. Расходомер-счетчик работает вне аттестованного диапазона давлений. 2. Вышел из строя ППД. 3. Вышел из строя БОС. 4**. Обрыв или замыкание в цепи «ППД – БОС». 5**. Срабатывание БИЗ на ограничение напряжения питания ПП вследствие замыкания в цепи «БИЗ – БОС» или неисправности БИЗ, БОС.	1. Изменить условия эксплуатации. 2. Произвести перезапуск прибора путем кратковременного (но не менее 10 сек) отключения от сети. 3. Заменить ППД. 4. Проверить отсутствие обрыва или замыкания в цепи «ППД – БОС». 5. Произвести ремонт или замену БОС и поверку ПП. 6. Проверить отсутствие замыкания в цепи «БИЗ – БОС». 7. Произвести замену БИЗ.
8. На индикатор попеременно выводятся сообщения «Внимание! FQ выше допуска» и «Внимание! Отказ датчика Q» (т.е. эти два события действуют одновременно)	1**. Вышел из строя СП. 2. Вышел из строя БОС. 3**. Нет связи между БОС и сигнальным процессором.	1. Заменить СП. 2. Произвести ремонт или замену БОС и поверку ПП. 3. Проверить контакт в соединениях БОС с СП.
9. На индикатор выводится сообщение «Внимание! Q ниже/выше Q _{найм} /Q _{найб} , указанного в паспорте на прибор.	1*. Расход ниже/выше Q _{найм} /Q _{найб} , указанного в паспорте на прибор. 2*. Имеются высокочастотные пульсации расхода. 3*. Негерметично закрыта входная задвижка при отсутствии потребления газа. 4**. Неправильно выполнено заземление или подключение СК. 5**. Вышел из строя СП. 6. Вышел из строя БОС.	1. Изменить условия эксплуатации. 2. УстраниТЬ пульсации расхода. 3. Произвести перезапуск прибора путем кратковременного (но не менее 10 сек) отключения от сети. 4. Закрыть входную задвижку при отсутствии потребления газа. 5. Выполнить заземление и подключение СК в соответствии с РЭ. 6. Заменить СП. 7. Произвести ремонт БОС и поверку ПП.

¹ Примечание. Только для ИРВИС-РС4-Пп16-ППС.

Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
10. На индикатор выводится сообщение «Внимание! Отказ датчика Q!».	1**. Вышел из строя ДВ (термоанемометрического типа – ППС ¹). 2**. Вышел из строя СП.	1. Заменить ДВ на запасной из комплекта поставки (см. Приложение 5.7). 2. Заменить СП.
11. На индикатор выводится сообщение «Внимание! Плохой сигнал Q»	1*. Регулятор давления не обеспечивает необходимой стационарности потока (см. п. 2.3.2) по причине износа или неправильной настройки. 2**. Загрязнен чувствительный элемент ДВ (термоанемометрического типа – ППС ¹). 3**. Сильно загрязнено тело обтекания либо неправильно установлен ПП.	1. Отремонтировать либо настроить регулятор давления для работы без пульсаций. 2. Промыть чувствительный элемент ДВ методом окунания в ацетон либо заменить на запасной из комплекта ЗИП (см. Приложение 5.7). 3. Демонтировать ПП, устраниТЬ загрязнения. Установить ПП в соответствии с п. 2.2 на штатные уплотнительные кольца.
12. При печати архивов цифры печатаются верно, а вместо букв неизвестные символы.	1*. Кодировка букв в данном принтере не совпадает с установленной в РИ. Возможно, данный принтер не поддерживает печать русских букв в текстовом режиме.	1. В режиме «Установки» установить «Шрифт принтера» «Латиница», либо добиться читаемости распечаток настроив кодировку принтера на страницу «866» в соответствии с ТД на принтер.
13. В почасовой распечатке имеются строки с одинаковыми значениями времени отчета (дата, час, минуты), но с различными значениями времени наработки Тнар.	1*. Была проведена корректировка часов реального времени, после перевода часов назад возникнут записи в архиве с одинаковыми значениями часа. Проверить по архиву событий, были ли переустановки времени или даты.	Неисправностью не является. Примечание: счетчик объема при дублировании даты и времени отчета продолжает постоянный накопительный отсчет.
14. В почасовой распечатке имеются строки с одинаковым значением часа, но отличающиеся минутами по времени отчета.	1*. Строки со значением минут 00 заполняются при изменении часа при штатном режиме работы РИ (напр. строка с временем отчета 16:00 заполняется информацией, усредняемой с 15:00 по 16:00). Строки со значением минут не равным 00 заполняются в момент выключения прибора и остаются в архиве, если включение не произойдет до следующего изменения часа по ЧРВ.	Неисправностью не является.
15. В распечатке архива событий в графе «Начало события» либо «Конец события» напечатано значение Тнар и символ «*» – «звездочка».	1*. Начало либо окончание действия данного события находятся за пределами распечатываемого интервала (например, событие продолжает действовать в момент печати).	Неисправностью не является.
16. На индикатор выводится сообщение «Внимание! Анализ сигнала Q».	1*. Регулятор давления либо режим потребления газа создают нестационарный расход с параметрами не препятствующими его измерению (см. п. 2.3.2).	Неисправностью не является. Сообщение выдается для предупреждения, что при изменении частоты или амплитуды пульсации расхода его измерение может стать невозможным, желательно устраниТЬ пульсации настройкой регулятора давления.

3.4. Проверка

3.4.1. Первичная поверка ПП и БИП расходомера-счетчика производится при выпуске из производства и ремонта. Проверка расходомера-счетчика после устранения неисправностей, не влияющих на метрологические характеристики, не производится.

3.4.2. Первичная поверка расходомера-счетчика производится согласно ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Методика поверки. ИРВС 9100.0000.00 МП1». Периодическая поверка расходомера-счетчика производится согласно раздела V настоящего руководства по эксплуатации.

Межповерочный интервал – 2 года.

¹ Примечание. Только для ИРВИС-РС4-Пп16-ППС.

IV. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

4.1. Условия транспортирования расходомеров-счетчиков в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2. Транспортирование расходомера-счетчика в упаковке предприятия-изготовителя может проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для этого вида транспорта. Срок пребывания в условиях транспортирования не более 3 месяцев.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать возможность их перемещения.

4.3. Расходомеры-счетчики в упакованном виде должны храниться при соблюдении условий хранения по ГОСТ 15150, группа условий хранения 1.

V. МЕТОДИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ

Вводная часть

Настоящая инструкция распространяется на расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4 и устанавливает последовательность и методику их периодической поверки.

Межповерочный интервал – 2 года.

Методика устанавливает два вида поверки:

- беспроливной;
- проливной¹.

5.1. БЕСПРОЛИВНОЙ ВИД ПОВЕРКИ

5.1.1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

5.1.1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции согласно таблице 5.

Таблица 5

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке
Подготовка к поверке	5.1.5
Внешний осмотр	5.1.6.1
Опробование	5.1.6.2
Определение метрологических характеристик	5.1.6.3

5.1.2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

5.1.2.1.² При поверке расходомеров-счетчиков должны быть применены следующие средства поверки и вспомогательное оборудование:

1. Частотомер электронно-счетный ЧЗ-63 ДЛИ2.721.007 ТУ, погрешность $\pm 0,02\%$;
2. Манометры образцовые МО ТУ 25-05-1664, класс точности 0,15, диапазоны измерения давления: 1,0 кгс/см², 6 кгс/см², 10 кгс/см², 16 кгс/см², 25 кгс/см², 40 кгс/см², 100 кгс/см²;
3. Магазин сопротивлений Р4831, ГОСТ 23737-79, погрешность не более $\pm 0,02\%$;
4. Генератор импульсов ИРВС 2200.0000.00, девиация частоты не более $\pm 0,02\%$;
5. Мультиметр В7-53, ТУ 45-91 УШЯИ 411182.003, погрешность при измерении тока не более $\pm 0,15\%$;
6. Микрометры гладкие 0–25, 25–50 и 50–75 типа МК50-2, ТУ2.034-27-88 с ценой деления 0,01 мм;
- 7³. Нормалемер типа БВ-5045, ТУ 2-034-230-88 с ценой деления 0,01 мм;
8. Нутромер по ГОСТ 868-72 с ценой деления 0,01 мм;
- 9⁴. Рулетка металлическая по ГОСТ 7502-69 с ценой деления 1 мм;
- 10⁴. Штангенциркуль по ГОСТ 166-72 с ценой деления 0,05 мм;
- 11⁴. Индикаторный толщиномер по ГОСТ 11358-74 с ценой деления 0,1 мкм;
- 12⁴. Ультразвуковой толщиномер по ГОСТ 25863-83, точность 0,05 мм;
13. Преобразователь интерфейса RS232/485 (ПИ) типа ADAM-4520, RIO-7520, ОВЕН АС 3-М.
14. Источник стабилизированного питания (ИП) постоянного напряжения 18 В и значением выходного тока не менее 250 мА.
15. Приспособление ИРВС 9105.0000.00 для создания избыточного давления во внутренней полости ПП.
16. Коннектор подключения к разъему флэш-носителя ИРВС 4307.0000.000.
17. ПЭВМ типа IBM PC с программным обеспечением «ИРВИС-ТП» (далее ПО "ИРВИС-ТП");
18. Барометр-анероид БАММ-1, абсолютная погрешность не более 200 Па.

5.1.3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.3.1. Для безопасности проведения работ по поверке следует руководствоваться местными инструкциями по порядку проведения работ на электроустановках и трубопроводах, где установлены ПП расходомеров-счетчиков.

5.1.3.2. К проведению поверки допускаются лица, изучившие данную инструкцию, эксплуатационную документацию на расходомеры-счетчики, имеющие опыт поверки средств измерений расхода, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

5.1.3.3. Все измерительные приборы должны иметь изолированные цепи по входу и выходу от их цепей питания.

¹ Примечание. Методика проливной периодической поверки высылается по заказу.

² Примечание. Поверка ППТ согласно ГОСТ Р 8.624-2006 "Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки".

В качестве средств измерений и дополнительного оборудования, используемых при поверке, допускается применять средства поверки с характеристиками не хуже, чем указанные выше.

Все средства измерений должны быть поверены органами Государственной метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке, или оттиски поверительных клейм, или поверительные клейма в виде наклеек.

³ Примечание. Применяется только при поверке ИРВИС-РС4-Пар.

⁴ Примечание. Применяется только при поверке ИРВИС-РС4 погружной модификации.

5.1.4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1.4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия, если они не оговорены специально:

1) Температура окружающего воздуха – (20 ± 5) °C;

2) Относительная влажность окружающего воздуха – от 30 до 80%;

3) Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4) Питание расходомера-счетчика от сети переменного тока напряжением (220 ± 4) В и частотой (50 ± 1) Гц.

Питание ПП при поверке осуществляется либо от БПС БИП, либо от внешнего стабилизированного источника питания.

5) Электрические и магнитные поля (кроме земного), влияющие на работу расходомера-счетчика, отсутствуют;

6) Вибрация, влияющая на работу расходомера-счетчика, отсутствует;

7) Выдержка перед началом испытания после включения питания – не менее 30 мин;

8) Поверочная среда – воздух с давлением до 10 МПа.

9) Допускается изменение температуры и давления поверочной среды не более ± 1 °C и $\pm 0,02$ МПа за время одной операции испытаний.

10) Длина кабеля связи между ПП и БИП – не более 400 м.

5.1.4.2. При проведении поверки ППТ должны быть соблюдены условия, изложенные в ГОСТ 8.625-2006.

Методические указания

Настройка режимов работы расходомера-счетчиков производится с помощью многоуровневого меню кнопками, расположенными на лицевой панели БИП, либо, в случае отсутствия блока индикации, с помощью ПО «Ирвис-ТП». Правила работы с меню описаны в эксплуатационной документации. Здесь приводятся сведения, необходимые при проведении поверки.

С помощью многоуровневого меню кнопками, расположенными на лицевой панели БИП, либо, в случае отсутствия блока индикации, с помощью ПО «Ирвис-ТП» в пункте «Контрольный выход ПП» должно быть установлено значение «ЭМИС».

При выполнении операций проверок необходимо тем или иным способом ввести настроочные параметры, соответствующие типу поверки и особенностям используемой поверочной установки.

В расчетных формулах операций проверок при многократных измерениях величин индексы i_j обозначают номера измерений и номера наблюдений.

При выполнении операций проверок использовать следующие измерительные схемы. Обозначения рис. 1, 2. Подключение генератора импульсов в соответствии с рисунком 3.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА О (расход)

Наименование	Присоединение	Контакт	Примечания
С использованием БИП			
Частотомер	X4	FMP	Внешний согласно ТД В составе БИП
БИЗ	ИРВИС-РС4-Пп	X2<>X7	
	ИРВИС-РС4-Пр		
	ИРВИС-РС4-В	X2<>X4	
	ИРВИС-РС4-Пар		
С использованием внешнего источника питания			
Частотомер	X4	FMP	Внешний +18 В; Общий Отдельный модуль
БИЗ	ИРВИС-РС4-Пп	X2<>X7	
	ИРВИС-РС4-Пр		
	ИРВИС-РС4-В	X2<>X4	
	ИРВИС-РС4-Пар		

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА В (объем, приведенный к стандартным условиям, масса)

Наименование	Присоединение	Контакт	Примечания
С использованием БИП			
Частотомер 1	Генератор импульсов	ДВ1, ДВ2	Внешний
		ДДП1, GND	
Частотомер 2	X4	CTRL	Внешний
МО	Внутренняя полость ППД	—	Диапазон измерения в соответствии с ППД.
Магазин сопротивлений	X5	ППТ1, ППТ2	
Генератор импульсов	ППС ДДП	ДВ1, ДВ2	Подключение в соответствии с рис. 3
		ДДП1, GND	
Миллиамперметр	X3	I _T ; I _P ; I _{Qp} ; I _{Qном}	

ПЭВМ		COM1(2)<>X1	SG; TXD RXD			
БИЗ	ИРВИС-PC4-Пп	X2<>X7	согласно ТД	В составе БИП		
	ИРВИС-PC4-Пр	X2<>X4				
	ИРВИС-PC4-В					
	ИРВИС-PC4-Пар					
С использованием внешнего источника питания						
Частотомер 1	X4	FMP	Внешний			
Частотомер 2	X4	FMP	Внешний			
МО	Внутренняя полость ППД	—	Диапазон измерения в соответствии с ППД.			
Магазин сопротивлений	X5	ППТ1, ППТ2				
Генератор импульсов	ППС ДДП	X6	ДВ1, ДВ2 ДДП1, GND	Подключение в соответствии с рис. 3		
Миллиамперметр	X3		I _T ; I _P ; I _{Qb} ; I _{Qнорм}			
ПЭВМ через ПИ		X4	D+; D-; GND	При необходимости между контактами D+ и D- установить согласующий резистор.		
БИЗ	ИРВИС-PC4-Пп	X2<>X7	+18 В; Общий	Отдельный модуль		
	ИРВИС-PC4-Пр	X2<>X4				
	ИРВИС-PC4-В					
	ИРВИС-PC4-Пар					

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА RS (интерфейс)

Наименование	Присоединение	Контакт	Примечания
ПЭВМ через ПИ	X1	D+; D-; GND	При необходимости между контактами D+; D- установить согласующий резистор.

5.1.5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1.5.1. Для поверки канала измерения объемного (массового) расхода ПП по частотному выходу должны быть проведены профилактические работы по очистке внутренней поверхности ПП от возможных смолистых и иных отложений ершом или льняной тряпкой, смоченной в бензине, извлечено тело обтекания (кроме исполнения ИРВИС-PC4-Пар). Для исполнения типа ИРВИС-PC4-Пп-ППС извлечь ДВ, сняв защитную крышку, получить доступ к нити чувствительного элемента и, соблюдая чрезвычайные меры предосторожности, колонковой либо беличьей кистью № 1...3, смоченной в спирто-бензиновой смеси, промыть нить чувствительного элемента. Произвести сборку в обратной последовательности.

5.1.5.2. Для определения основной относительной погрешности расходомера-счетчика по показаниям счетчика объема при стандартных условиях (массы, энергосодержания), токовому выходу и выходу интерфейса RS232/485:

- расход при рабочих условиях задается с помощью генератора импульсов;
- ПП установлен в приспособление ИРВС 9105.0000.00;
- во внутренней полости ППД создается избыточное давление;
- ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА V.

5.1.5.3. Для верификации данных стандартного интерфейса БИП:

- эмуляция данных по текущим параметрам с помощью ПО «Ирвис-ТП»;
- ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА RS.

5.1.5.4. Для определения основной относительной погрешности счетчика времени наработки БИП:

- коннектор-флэш подсоединен к разъему X8 БИП;
- расходомер-счетчик переключен в режим тнар;
- частотомер подключен к выходу коннектора-флэш.

5.1.5.5. Подготовка к поверке ППТ осуществляется согласно ГОСТ 8.624-2006.






Общий вид БИПВерхняя крышка БИП снята


Рис.1

ПП ИРВИС-РС4-Пп**ПП ИРВИС-РС4-Пр, ИРВИС-РС4-В, ИРВИС-РС4-Пар**


* Примечание. Для модификации ИРВИС-РС4-Пп клеммник X4 подключен к X7.

Рис.2

ПП с ДВ типа ППС



ПП с ДВ типа ДДП



R1, R2 - С2-23-0,125-2,0 кОм

C1 - К73-17 - 0,68 мкФ- 63В

Рис. 3. Схема подключения генератора импульсов к ПП ИРВИС-PC4

5.1.6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1.6.1. Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие внешнего вида и состояния расходомера-счетчика руководству по эксплуатации. При этом проверяется комплектность расходомера-счетчика и состояние детектора вихрей.

Расходомер-счетчик не должен иметь видимых повреждений, деформаций и грязных отложений на поверхности тела обтекания. На рабочей поверхности детектора вихрей не допускается наличия более 12 дефектов на всю поверхность: царапин глубиной до 0,3 мм шириной до 0,5 мм, забоин и замятин с площадкой до 0,8×6 мм. На острой кромке не допускается наличия более 10 замятин глубиной более 0,3 мм и шириной более 0,2 мм.

5.1.6.2. Опробование.

Опробование производят по ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ Q.

С помощью поверочной установки или любым доступным способом (вентилятор, компрессор и т.п.) в ПП создают стационарный поток воздуха со значением расхода, не выходящим за пределы измерения поверяемого ПП. При наличии потока воздуха через ПП показания на индикаторе БИП или на мониторе ПЭВМ по каналам измерения давления, температуры и объемного (массового) расхода не должны существенно отличаться от ожидаемых для условий опробования.

5.1.6.3. Определение метрологических характеристик ПП.

5.1.6.3.1. Проверка проходного сечения ПП на отсутствие заметного износа.

Нутрометром провести измерения диаметров входного и выходного сечений ПП¹ в трех плоскостях, в соответствии со схемой рис. 4 (для ИРВИС-PC4-Пар в соответствии со схемой рис. 5). Средний результат измерений определяют по формуле:

$$D_{cp}^u = \frac{\sum_{i=1}^n D_{20}^i}{n} \quad (9)$$

$$D_{20}^i = \frac{D_i}{1 + \alpha_{pp} \cdot (t_u - 20)} \quad (10)$$

где: D_i – результат i-го измерения диаметра проходного сечения ПП, м;

D_{20}^i – результат i-го измерения диаметра проходного сечения ПП, приведенный к 20 °C, м;

D_{cp}^u – средний результат измерений диаметра проходного сечения ПП, приведенный к 20 °C, м;

¹ Примечание. Для ИРВИС-PC4-Пп16(25)-27 проводить измерения только выходного сечения.

$\alpha_{\text{пч}}$ – температурный коэффициент линейного расширения материала проточной части (для ИРВИС-PC4-Пп16 (25;100) $\alpha_{\text{пч}} = 1,0166 \cdot 10^{-5}$, для ИРВИС-PC4-Пар и ИРВИС-PC4-Пр $\alpha_{\text{пч}} = 1,5268 \cdot 10^{-5}$);

t_u – температура окружающей среды во время измерения, $^{\circ}\text{C}$;

n – количество измерений; для ИРВИС-PC4-Пп16(25)-27 $n = 3$, для всех остальных исполнений и Ду $n = 6$.

Вычисления величин должны проводиться с точностью до 5 значащих цифр.

Результат измерения считают положительным, если выполняется условие:


$$|D_{\text{cp}}^u - D_{20}| \leq \Delta_D \quad (11)$$

где: D_{20} – диаметр проходного сечения ПП при $20 \ ^{\circ}\text{C}$, м (указан в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1»);

Δ_D – величина поля допуска диаметра проходного сечения ПП, таблица 6.


Таблица 6

Типоразмер первичного преобразователя, Dy	Величина поля допуска диаметра проходного сечения ПП Δ_D , мм
27	0,13
50	0,16
80	0,19
100	0,22
150	0,25
200	0,29
300	0,32



Измерение диаметров входного и выходного сечений ПП проводить в диаметральных плоскостях ДП1...ДП3 на глубине 5...15 мм от торца ПП.

Рис. 4. Схема измерения диаметров входного и выходного сечений ПП ИРВИС-PC4-Пп16(25;100)



Измерение диаметров входного и выходного сечения ПП проводить в диаметральных плоскостях ДП1...ДП3 на глубине 5...15 мм от торца ПП.

Рис. 5. Схема измерения диаметров входного и выходного сечений ПП ИРВИС-РС4-Пар

5.1.6.3.2. Проверка характерного размера тела обтекания на отсутствие заметного износа.

Извлечь тело обтекания (кроме модификации ИРВИС-РС4-Пар). Микрометром произвести измерения характерного размера тела обтекания d по схеме рис. 6 (для исполнения ИРВИС-РС4-Пар использовать нормалемер, рис. 7). Средний результат измерений определяют по формулам:

$$d_{cp}^u = \frac{\sum_{i=1}^3 d_{20}^i}{3} \quad (12)$$

$$d_{20}^i = \frac{d_i}{1 + 1,5268 \cdot 10^{-5} \cdot (t_u - 20)} \quad (13)$$

где: d_i – результат i -го измерения характерного размера тела обтекания, м;

d_{20}^i – результат i -го измерения характерного размера тела обтекания, приведенный к 20 °C, м;

d_{cp}^u – средний результат измерений характерного размера тела обтекания, приведенный к 20 °C, м;

t_u – температура окружающей среды во время измерения, °C.

Вычисления величин должны проводиться с точностью до 5 значащих цифр.

Результат измерения считают положительным, если выполняется условие:


$$|d_{cp}^u - d_{20}| \leq \Delta_d \quad (14)$$

где: d_{20} – характерный размер тела обтекания при 20 °C, м (указан в документе «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1»);

Δ_d – величина поля допуска характерного размера тела обтекания, таблица 7.

Таблица 7

Типоразмер первичного преобразователя, D_y	Номинальный характерный размер тела обтекания, мм	Величина поля допуска характерного размера тела обтекания Δ_d , мм
27	8,5	0,08
50	15	0,09
80	24	0,11
100	24	0,11
150	36	0,13
200	48	0,13
300	48	0,13



Измерения проводить в 3-х сечениях ТО:

- A -сечение по центру самого нижнего отверстия канала перетока ТО (ось трубы).**
- В -сечение на расстоянии $0,4Dy$ выше сечения А.**
- С -сечение на расстоянии $0,4Dy$ ниже сечения А.**

Рис. 6. Схема измерения характерного размера « d » тела обтекания (ТО) ИРВИС-PC4-Пп16 (Пп25, Пп100, Пр, В)

Для модификаций ИРВИС-PC4-Пр и ИРВИС-PC4-В допускается определять диаметр измерением наружного периметра и толщины стенки эксплуатационного трубопровода ЭТ. Наружная поверхность ЭТ должна быть тщательно зачищена и не иметь вмятин и уступов. Измерения необходимо проводить металлической рулеткой по ГОСТ 7502-69. Толщину стенки ЭТ необходимо измерять индикаторным толщиномером по ГОСТ 11358-74, штангенциркулем по ГОСТ 166-72 или ультразвуковым толщиномером по ГОСТ 25863-83.


5.1.6.3.3. ПП считают поверенным по данному параметру, а значение относительной погрешности канала измерения объемного (массового) расхода по частотному выходу δ_f принимают равным, указанному в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1».

5.1.6.3.4. Проверка корпуса ППР на герметичность.

Установить извлеченное тело обтекания в посадочное место в ПП (только для ИРВИС-PC4-Пп) в обратной разборке последовательности. При этом необходимая точность сборки будет обеспечена конструктивно. Перед сборкой визуально проверить качество уплотнительных колец, при необходимости, заменить. Проверку на герметичность проводить подачей воздуха давлением $1,2P_{\text{наиб}}$ в рабочую полость ППД, например, с применением приспособления ИРВС 9105.0000.00.

Результаты считают удовлетворительными, если в течение 15 минут не наблюдается спада давления по контрольному манометру класса точности не ниже 1,5.

5.1.6.3.5. Определение основной относительной погрешности ПП расходомера-счетчика по показаниям счетчика объема при стандартных условиях (массы, энергосодержания).



Измерения проводить в 3-х сечениях ТО:
А -сечение по центру нижнего отверстия ТО (ось трубы).
В -сечение на расстоянии 0,4Dy выше сечения А.
С -сечение на расстоянии 0,4Dy ниже сечения А.

Рис. 7. Схема измерения характерного размера «d» тела обтекания (ТО) ИРВИС-PC4-Пар

5.1.6.3.5.1. Определение основной относительной погрешности ПП расходомера-счетчика по показаниям счетчика объема при стандартных условиях (массы, энергосодержания) проводят по ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ V с помощью параметров, обеспечивающих воспроизведение режимов функционирования по таблице 8.

Таблица 8

Режим	Параметры измеряемой среды		
	Q	T	P
1	Q _{наиб}	t _{наиб}	P _{наим}
2	0,5Q _{наиб}	(t _{наиб} - t _{наим})/2	(P _{наим} + P _{наиб})/2
3	0,2Q _{наиб}	t _{наим}	P _{наиб}

Значения объемного (массового) расхода имитируют с помощью генератора импульсов, задавая частоты, соответствующие значениям объемного (массового) расхода, приведенным в таблице 8 и указанных в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1». Имитационный сигнал контролируется частотометром.

Значения температуры имитируют в соответствии с таблицей 8, последовательно устанавливая на магазине сопротивлений значения сопротивлений из номинальной статической характеристики по ГОСТ Р 8.625-2006 в зависимости от примененного ППТ.

Во внутренней полости ППД последовательно создают избыточные пневматические давления в соответствии с таблицей 8, например, с применением приспособления ИРВС 9105.0000.00. Давление устанавливают с погрешностью $\pm 5,0\%$ от необходимого значения. Уровень давления контролируют образцовым манометром.

5.1.6.3.5.2. Для установленных режимов функционирования с помощью ПО «ИРВИС-ТП. Проверка» рассчитывают время набора τ_p контрольного объема (массы) N и расход при стандартных условиях Q.

После выдержки на установленных режимах в течение 3 минут с помощью частотомера, подключенного к клемме «Контроль» ПП (Приложения 6.1, 6.2) измеряют время набора контрольного объема (массы) τ_{ii} . Операцию повторяют не менее 3 раз.

Относительную погрешность по показаниям счетчика объема (массы) вычисляют по формуле:

$$\delta_{vij} = \left(\frac{\tau_{iij}}{\tau_{pij}} - 1 \right)_{ij} \times 100\% \quad (15)$$

$$\tau_{pij} = \frac{3600 \text{ N}}{Q_{huij}}$$

где: τ_{iij} – наибольшее абсолютное значение измеренного времени набора контрольного объема (массы), с;
 τ_{pij} – расчетное значение времени набора контрольного объема (массы), с;

N – контрольный объем измеряемой среды, норм.м³ (кг) (указано в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1»);

$Q_{\text{нч}}$ – расход в расчетном сечении ПП при нормальных условиях, норм.м³/ч.

Для газа значение $Q_{\text{нч}}$ вычисляют по формуле:

$$Q_{\text{нчij}} = 2,893 Q_{\text{пчij}} \frac{P_{ij}}{T_{ij} K_{Fij}} K_V K_F \quad (16)$$

где: K_V – относительная скорость;

K_F – относительная площадь.

Значения K_V и K_F для полнопроходной и вставной модификациях расходомера счетчика равны 1, для погружной вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned} K_V &= \frac{K_{Vp}}{K_{Vr}} \\ K_F &= \frac{F_{20r}}{F_{20p}} \end{aligned} \quad (17)$$

где: K_{Vp} – отношение средней скорости потока в сечении приведения к скорости потока в точке измерения при градуировке расходомера-счетчика (определяется экспериментально);

K_{Vr} – отношение средней скорости потока к скорости потока в точке измерения при использовании расходомера-счетчика в эксплуатационном трубопроводе на объекте установки (определяется по ГОСТ 8.361-79);

F_{20p} – площадь расчетного сечения при градуировке расходомера-счетчика, м²;

F_{20r} – площадь расчетного сечения эксплуатационного трубопровода при использовании расходомера-счетчика на объекте установки, м² (вычисляется на основании данных Опросного листа по ГОСТ 8.361-79).

5.1.6.3.5.3. Основную относительную погрешность расходомера-счетчика определяют по формуле:

$$\delta_{\text{ИРВИС-PC4}} = 1,1 \sqrt{(\delta_f)^2 + \delta_V^2 + \delta_{Dt}^2 + \delta_{Met}^2} \quad (18)$$

где δ_f – абсолютное значение относительной погрешности канала объемного (массового) расхода по частотному выходу (указано в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1»);

δ_V – наибольшее абсолютное значение относительной погрешности по показаниям счетчика объема (массы) %;

δ_{Dt} – предел основной погрешности преобразователя температуры %;

δ_{Met} – методическая погрешность градуировки, %:

$\delta_{Met} = 0$ для модификаций ИРВИС-PC4-Пп и ИРВИС-PC4-В;

$\delta_{Met} = 1\%$ для модификации ИРВИС-PC4-Пр.

Предел основной относительной погрешности преобразователя температуры δ_{Dt} определяют по формуле:

$$\delta_{Dt} = \frac{\pm(a + b|t_{\text{нам}}|)}{(t_{\text{нам}} + 273,15)} \times 100\% \quad (19)$$

где: a и b – коэффициенты полинома по ГОСТ Р 8.625-2006 для соответствующего класса точности термометра сопротивления;

$t_{\text{нам}}$ – наименьшая измеряемая температура, °С.

ПП считают поверенным, если вычисленные значения погрешностей не превышают следующих значений для:

- модификация ИРВИС-PC4-Пп-1: для $Q_{\text{нам}} \leq Q \leq 4Q_{\text{нам}} - \pm(0,33 + 2,67Q_{\text{нам}}/Q)\%$,
 для $4Q_{\text{нам}} < Q \leq Q_{\text{наиб}} - \pm 1\%$;
- модификация ИРВИС-PC4-Пп-0,5: для $Q_{\text{нам}} \leq Q \leq 4Q_{\text{нам}} - \pm(0,5 + 2,5Q_{\text{нам}}/Q)\%$,
 для $4Q_{\text{нам}} < Q \leq Q_{\text{наиб}} - \pm 0,5\%$;
- модификация ИРВИС-PC4-В: для $Q_{\text{нам}} \leq Q \leq 4Q_{\text{нам}} - \pm(0,67 + 3,33Q_{\text{нам}}/Q)\%$,
 для $4Q_{\text{нам}} < Q \leq Q_{\text{наиб}} - \pm 1,5\%$;
- модификация ИРВИС-PC4-Пр: для $Q_{\text{нам}} \leq Q \leq 4Q_{\text{нам}} - \pm(0,67 + 3,33Q_{\text{нам}}/Q)\%$,
 для $4Q_{\text{нам}} < Q \leq Q_{\text{наиб}} - \pm 1,5\%$;

5.1.6.3.6. Определение основной относительной погрешности ПП расходомера-счетчика по выходу интерфейса RS232/485.

Проверки по данному пункту проводят только при наличии в заказе аттестованного выхода RS232/485.

5.1.6.3.6.1. Определение основной относительной погрешности канала измерения давления ПП расходомера-счетчика по выходу интерфейса RS485 проводят по ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ V путем создания во внутренней полости ПП избыточного пневматического давления, например, с применением приспособления ИРВС 9105.0000.00. Уровень давления контролируют образцовым манометром.

После выдержки в течение 10 минут регистрируют показания ПЭВМ. Измерения повторяют при давлениях $P_{\text{нам}}$, $(P_{\text{нам}} + P_{\text{наиб}})/2$ и $P_{\text{наиб}}$.

Значение абсолютной погрешности канала измерения давления вычисляют по формуле:

$$\begin{aligned} \Delta P_i &= |P_i - P_{oi}| \\ P_{oi} &= P_{\text{бар}} + P_{\text{изб}} \end{aligned} \quad (20)$$

где: P_{oi} – значение абсолютного давления, измеренное образцовыми средствами;
 P_i – значение абсолютного давления по показаниям ПЭВМ;
 $P_{бар}$ – барометрическое давление, измеренное образцовым барометром, кПа;
 $P_{изб}$ – значение избыточного давления, измеренное образцовым манометром, кПа.

Количество и диапазоны измерения образцовых манометров, используемых при определении основной относительной погрешности канала измерения давления по выходу интерфейса RS485 ИРВИС-РС4 должны выбираться из условия:

$$\delta P_{oi} < 0,2\% \quad (21)$$

в каждой точке измерения давления,

где: δP_{oi} – относительная погрешность измерения абсолютного давления с помощью образцовых средств.

Значение основной приведенной погрешности канала измерения давления по выходу интерфейса RS485 вычисляют по формуле:

$$\delta_p = \frac{\Delta P_i}{P_{max}} \times 100\% \quad (22)$$

где: $P_{\text{наиб}}$ – значение верхнего предела измерения абсолютного давления расходомера-счетчика.

Расходомер-счетчик считают поверенным, если основная приведенная погрешность канала измерения давления по выходу интерфейса RS485 не превышает $\pm 0,25\%$.

5.1.6.3.6.2. Определение основной относительной погрешности канала измерения температуры ПП расходомера-счетчика по выходу интерфейса RS232/485 проводят по ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ V имитационным методом. Сигнал преобразователя температуры имитируют с помощью магазина сопротивлений.

На магазине сопротивлений последовательно устанавливают значения сопротивлений из градуировочной характеристики по ГОСТ Р 8.625-2006, соответствующие значениям температур $t_{\text{наим}}^+$, $(t_{\text{наиб}} - t_{\text{наим}})/2$, $t_{\text{наиб}}^-$.

После выдержки в течение 10 минут регистрируют показания ПЭВМ. Значения абсолютной погрешности измерения температуры вычисляют по формуле:

$$\Delta T_i = |T_i - T_{fi}| \quad (23)$$

где: T_{ti} – температура, соответствующая имитационному сигналу, К;

T_i – температура по показаниям ПЭВМ, К.

Расходомер-счетчик считают поверенным, если абсолютная погрешность канала измерения температуры по выходу интерфейса RS232/485 не превышает ± 0.5 К.

5.1.6.3.6.3. Определение основной относительной погрешности канала измерения объемного (массового) расхода ПП расходомера-счетчика по ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ V имитационным методом. Сигнал расхода имитируют с помощью генератора импульсов.

Устанавливают значения параметров, обеспечивающих воспроизведение режимов функционирования по таблице 8.

На экране монитора ПЭВМ контролируют значения выходных параметров.

Значение абсолютной погрешности вычисления объемного (массового) расхода определяют по формуле:

$$\Delta Q_{ij} = |Q_{ij} - Q_{ij}^B| \quad (24)$$

где: Q_{ij}^b – значение объемного (массового) расхода при стандартных условиях вычисленное с помощью ПО «ИРВИС-ТП», норм.м³/ч (кг/ч);

Q_{ij} – значение объемного (массового) расхода, при стандартных условиях, по показаниям ПЭВМ, норм. $m^3/ч$ ($kg/ч$).

Значение основной относительной погрешности объемного (массового) расхода по выходу интерфейса RS232 расходомера-счетчика вычисляют по формуле:

$$\delta_{Qij} = \sqrt{(\delta_f^2) + (\delta_{Qij}^B)^2} \\ \delta_{Qij}^B = \frac{\Delta Q_{ij}}{Q_{uvij}} \times 100\% \quad ; \quad (25)$$

где: $\delta_{Q_{ij}}^B$ – относительная погрешность вычисления объемного (массового) расхода %;

δ – наибольшее абсолютное значение относительной погрешности канала объемного (массового) расхода по частотному выходу, %.

Расходомер-счетчик считают поверенным, если вычисленные значения погрешностей не превышают следующих значений для:

- модификация ИРВИС-PC4-Пп-1: для $Q_{\text{найм}} \leq Q \leq 4Q_{\text{найм}} - \pm(0,33 + 2,67 Q_{\text{найм}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{найм}} < Q \leq Q_{\text{наиб}} - \pm 1\%$;
 - модификация ИРВИС-PC4-Пп-0,5: для $Q_{\text{найм}} \leq Q \leq 4Q_{\text{найм}} - \pm(0,5 + 2,5 Q_{\text{найм}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{найм}} < Q \leq Q_{\text{наиб}} - \pm 0,5\%$;
 - модификация ИРВИС-PC4-В: для $Q_{\text{найм}} \leq Q \leq 4Q_{\text{найм}} - \pm(0,67 + 3,33 Q_{\text{найм}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{найм}} < Q \leq Q_{\text{наиб}} - \pm 1,5\%$;
 - модификация ИРВИС-PC4-Пр: для $Q_{\text{найм}} \leq Q \leq 4Q_{\text{найм}} - \pm(0,67 + 3,33 Q_{\text{найм}}/Q)\%$,
для $4Q_{\text{найм}} \leq Q \leq Q_{\text{наиб}} - \pm 1,5\%$;

5.1.6.4. Определение метрологических характеристик БИП.

Проверки по данному пункту проводят только при наличии БИП в комплектации расходомера-счетчика.

5.1.6.4.1. Верификация данных интерфейса RS485 ПП-БИП.

Верификацию данных интерфейса RS485 ПП-БИП проводят ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ RS имитационным методом. Цифровая посылка, содержащая данные по значениям объемного (массового) расхода, температуры и давления, соответствующие режиму функционирования 2 таблицы 8, а также накопленного объема (массы), равного 1000 норм.м³ (кг), эмулируется ПЭВМ с установленным ПО «ИРВИС-ТП».

БИП считают поверенным, если значения эмульсированных данных и считанных с дисплея БИП в режимах индикации давления, температуры, объемного (массового) расхода и объема (массы) совпадают с точностью до младшего разряда индикации.

5.1.6.4.2. Определение основной относительной погрешности счетчика времени наработки БИП проводят следующим образом.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА RS. Входят в меню «Часы/тест» БИП, клавишей РЕЖИМ выбирают «ДА» и нажимают клавишу ВВОД.

Считывают показания частотомера, работающего в режиме измерения периода времени 1000 импульсов. Основную относительную погрешность счетчика времени наработки БИП определяют по формуле:

$$\delta_{\tau} = \frac{\tau_i - \tau_0}{\tau_0} \times 100%; \quad (26)$$

где: τ_i – период 1000 импульсов, измеренный частотомером, с;

τ_0 – период 1000 импульсов задающего часового генератора БИП, с (указан в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1»).

Расходомер-счетчик считают поверенным, если вычисленное значение погрешности не превышает $\pm 0,01\%$.

5.1.6.4.3. Определение основной относительной погрешности расходомера-счетчика по выходу токового интерфейса.

Проверки по данному пункту проводят только при наличии в заказе аттестованного токового выхода.

Определение основной относительной погрешности расходомера-счетчика по выходу токового интерфейса проводят по ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ V по методике п. 5.1.6.3.5.

Выходной ток по каналам измерения давления, температуры и расхода при рабочих и стандартных условиях I_{ij}^k измеряют миллиамперметром. Для каждого из установленных режимов функционирования проводят не менее трех измерений значения выходного тока.

Основную относительную погрешность расходомера-счетчика по выходу токового интерфейса по каналам измерения давления и температуры δ_{ij}^k определяют по формуле:

$$\delta_{ij}^k = \frac{I_{ij}^k - I_{pij}^k}{I_{pij}^k} \times 100\% \quad (27)$$

$$I_{pij}^k = I_{наим} + \frac{I_{наиб} - I_{наим}}{K_{наиб} - K_{наим}} \times K_{ij}$$

где: I_p^k – расчетное значение выходного тока для измеряемого параметра, мА;

$I_{наим}$, $I_{наиб}$ – наименьшее и наибольшее значение выходного тока, мА (указано в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1»);

$K_{наим}$, $K_{наиб}$ – наименьшее и наибольшее значение измеряемого параметра (указано в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС1»);

K_{ij} – текущее значение измеряемого параметра.

Основную относительную погрешность расходомера-счетчика по выходу токового интерфейса по каналам измерения расхода при рабочих и стандартных условиях δ_{ij}^Q определяют по формуле:

$$\delta_{ij}^Q = 1,1 \sqrt{\left(\delta_{ij}^k\right)^2 + \left(\delta_f^2\right) + \left(\delta_{Met}^2\right)} \quad (28)$$

Расходомер-счетчик считают поверенным, если вычисленные значения погрешностей по выходу токового интерфейса не превышают:

- для канала измерения расхода:
 - модификация ИРВИС-РС4-Пп-1: для $Q_{наим} \leq Q \leq 4Q_{наим} - \pm(0,33 + 2,67Q_{наим}/Q)\%$,
для $4Q_{наим} < Q \leq Q_{наиб} - \pm 1\%$;
 - модификация ИРВИС-РС4-Пп-0,5: для $Q_{наим} \leq Q \leq 4Q_{наим} - \pm(0,5 + 2,5Q_{наим}/Q)\%$,
для $4Q_{наим} < Q \leq Q_{наиб} - \pm 0,5\%$;
 - модификация ИРВИС-РС4-В: для $Q_{наим} \leq Q \leq 4Q_{наим} - \pm(0,67 + 3,33Q_{наим}/Q)\%$,
для $4Q_{наим} < Q \leq Q_{наиб} - \pm 1,5\%$;
 - модификация ИРВИС-РС4-Пр: для $Q_{наим} \leq Q \leq 4Q_{наим} - \pm(0,67 + 3,33Q_{наим}/Q)\%$,
для $4Q_{наим} < Q \leq Q_{наиб} - \pm 1,5\%$;
- для канала измерения давления: $\pm 0,25\%$.
- для канала измерения температуры: $\pm 0,5\%$.

5.1.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1.7.1. Положительный результат поверки расходомера-счетчика оформляется свидетельством о поверке согласно ПР 50.2.006-94 и оттисками клейма поверителя на поверхности расходомера-счетчика.

В паспорт расходомера-счетчика записывается новое значение контрольной суммы градуировочных таблиц Р, Т, Q.

5.1.7.1. При отрицательных результатах поверки (после анализа хода поверки и поиска возможных ошибок в измерениях и нарушений условий поверки) расходомер-счетчик выводится из эксплуатации, о чем делается запись в паспорте расходомера-счетчика и выпускается извещение о непригодности к применению согласно ПР 50.2.006.

5.1.7.2. Извещение о непригодности и изъятии средства измерения из эксплуатации направляется лицу, ответственному за эксплуатацию расходомера-счетчика. Расходомер-счетчик направляется на предприятие-изготовитель для проведения восстановительного ремонта и проведения проливной поверки в объеме первичной.

Диапазоны измеряемых расходов воздуха для ИРВИС-РС4-Пп16-ППС

P, МПа абс.	Ду27		Ду50		Ду80		Ду100		Ду150		Ду200		Ду300	
	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч
0,05	7	36,4	11	125	16	400	25	625	45	1400	90	2500	199,9	6000
0,1	7	72,9	11	250	16	800	25	1250	45	2800	90	5000	200	12000
0,2	7	145,8	11	500,1	16	1600,1	25	2499,9	45	5600	90,1	10000	200,1	24000
0,3	7	218,6	11	750,1	16	2400,1	25	3749,9	45,1	8400	90,2	15000	200,2	36000
0,4	7	291,5	11	1000,1	16	3200,2	25,1	4999,8	45,1	11199,9	90,2	20000	200,4	48000
0,5	7	364,4	11	1250,2	16	4000,2	25,1	6249,8	45,1	13999,9	90,3	25000	200,5	60000
0,6	7	437,3	11	1500,2	16,1	4800,2	25,1	7499,7	45,2	16799,9	90,3	30000	200,6	72000
0,7	7	510,2	11	1750,2	16	5600,3	25	8749,7	45,1	19599,9	90,2	35000	200,2	84000
0,8	8	583,1	12,4	2000,2	18,3	6400,3	28,6	9999,6	51,3	22399,9	103,1	40000	228,7	96000
0,9	9	655,9	13,9	2250,3	20,6	7200,3	32,1	11249,6	57,7	25199,9	116	45000	257,3	108000
1,0	10	728,8	15,5	2500,3	22,9	8000,4	35,7	12499,5	64,1	27999,8	128,8	50000	285,9	120000
1,1	11	801,7	17	2750,3	25,2	8800,4	39,3	13749,5	70,5	30799,8	141,7	54999,9	314,5	132000
1,2	12	874,6	18,6	3000,4	27,5	9600,5	42,8	14999,4	76,9	33599,8	154,6	59999,9	343,1	144000
1,3	13	947,5	20,1	3250,4	29,8	10400,5	46,4	16249,4	83,3	36399,8	167,5	64999,9	371,7	156000
1,4	14	1020,3	21,7	3500,4	32,1	11200,5	50	17499,3	89,7	39199,8	180,4	69999,9	400,3	168000
1,5	15	1093,2	23,2	3750,5	34,3	12000,6	53,6	18749,3	96,2	41999,8	193,3	74999,9	428,9	180000
1,6	16	1166,1	24,8	4000,5	36,6	12800,6	57,1	19999,2	102,6	44799,7	206,1	79999,9	457,5	192000
1,7	17	1239	26,3	4250,5	38,9	13600,7	60,7	21249,2	109	47599,7	219	84999,9	486	204000

Диапазоны измеряемых расходов природного газа по ГСССД 160
для ИРВИС-РС4-Пп16-ППС

P, МПа абс.	Ду27		Ду50		Ду80		Ду100		Ду150		Ду200		Ду300	
	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч
0,1005	7,4	73,2	11,7	251,3	17	804	26,6	1256,2	47,9	2814	95,8	5025	212,7	12060
0,2	7,4	145,8	11,7	500,1	17	1600,1	26,6	2499,9	47,9	5600	95,8	10000	212,7	24000
0,3	7,4	218,6	11,7	750,1	17	2400,1	26,6	3749,9	47,9	8400	95,8	15000	212,7	36000
0,4	7,4	291,5	11,7	1000,1	17	3200,2	26,6	4999,8	47,9	11199,9	95,8	20000	212,7	48000
0,5	7,5	364,4	11,7	1250,2	17	4000,2	26,6	6249,8	47,9	13999,9	95,8	25000	212,8	60000
0,6	7,5	437,3	11,7	1500,2	17	4800,2	26,6	7499,7	47,9	16799,9	95,9	30000	212,9	72000
0,7	7,5	510,2	11,7	1750,2	17	5600,3	26,6	8749,7	48	19599,9	95,9	35000	213	84000
0,8	8	583,1	12,4	2000,2	18,3	6400,3	28,6	9999,6	51,3	22399,9	103,1	40000	228,7	96000
0,9	9	655,9	13,9	2250,3	20,6	7200,3	32,1	11249,6	57,7	25199,9	116	45000	257,3	108000
1,0	10	728,8	15,5	2500,3	22,9	8000,4	35,7	12499,5	64,1	27999,8	128,8	50000	285,9	120000
1,1	11	801,7	17	2750,3	25,2	8800,4	39,3	13749,5	70,5	30799,8	141,7	54999,9	314,5	132000
1,2	12	874,6	18,6	3000,4	27,5	9600,5	42,8	14999,4	76,9	33599,8	154,6	59999,9	343,1	144000
1,3	13	947,5	20,1	3250,4	29,8	10400,5	46,4	16249,4	83,3	36399,8	167,5	64999,9	371,7	156000
1,4	14	1020,3	21,7	3500,4	32,1	11200,5	50	17499,3	89,7	39199,8	180,4	69999,9	400,3	168000
1,5	15	1093,2	23,2	3750,5	34,3	12000,6	53,6	18749,3	96,2	41999,8	193,3	74999,9	428,9	180000
1,6	16	1166,1	24,8	4000,5	36,6	12800,6	57,1	19999,2	102,6	44799,7	206,1	79999,9	457,5	192000
1,7	17	1239	26,3	4250,5	38,9	13600,7	60,7	21249,2	109	47599,7	219	84999,9	486	204000

Значения нижнего и верхнего пределов измерений для конкретного состава, отличного от воздуха, $Q_{\text{наим}}^{\Gamma}$, $Q_{\text{наиб}}^{\Gamma}$ вычисляют по формулам:

$$Q_{\text{наим}}^{\Gamma} = Q_{\text{наим}}^{\text{в}} \cdot \frac{v_{\text{в}}^{20}}{v_{\Gamma}^{20}}$$

$$Q_{\text{наиб}}^{\Gamma} = 2,893 \cdot Q_{\text{наиб}}^{\text{в}} \cdot \frac{P_a}{T_{\Gamma}}$$

где: $Q_{\text{наим}}^{\text{в}}$, $Q_{\text{наиб}}^{\text{в}}$ – наименьший и наибольший измеряемые объемные расходы воздуха, приведенные к стандартным условиям, норм.м³/ч;

P – абсолютное давление газа, кПа;

T – температура газа, К;

$v_{\text{в}}^{20}$, v_{Γ}^{20} – кинематические вязкости газа и воздуха при 293,15 К и 101,325 кПа.

Диапазоны измеряемых расходов воздуха для ИРВИС-РС4-Пп16-ДДП и ИРВИС-РС4-Пп25-ДДП

P, МПа абс.	Ду27		Ду50		Ду80		Ду100		Ду150		Ду200		Ду300	
	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч
0,05	4,9	56,3	14,8	187,5	35,6	600	55,6	937,5	125,2	2100	222,7	3750	500,6	6000
0,1	7	112,5	21	375	50,3	1200	78,6	1875	177	4200	315	7500	708	12000
0,2	9,9	225	29,7	750,1	71,1	2399,9	111,2	3750,1	250,3	8400	445,5	15000	1001,3	24000
0,3	12,1	337,5	36,4	1125,1	87,1	3599,9	136,1	5625,1	306,6	12599,9	545,6	22500	1226,3	36000
0,4	14	450	42	1500,2	100,6	4799,8	157,2	7500,1	354	16799,9	630	30000	1416	48000
0,5	15,6	562,5	47	1875,2	112,5	5999,8	175,8	9375,1	395,8	20999,9	704,4	37500	1583,1	60000
0,6	17,1	675	51,4	2250,3	123,2	7199,7	192,5	11250,2	433,6	25199,9	771,6	45000	1734,2	72000
0,7	18,5	787,5	55,6	2625,3	133,1	8399,7	208	13125,2	468,3	29399,8	833,4	52499,9	1873,2	84000
0,8	19,8	900	59,4	3000,4	142,3	9599,7	222,3	15000,2	500,6	33599,8	891	59999,9	2002,5	96000
0,9	21	1012,5	63	3375,4	150,9	10799,6	235,8	16875,3	531	37799,8	945	67499,9	2124	108000
1,0	22,1	1125	66,4	3750,5	159,1	11999,6	248,6	18750,3	559,7	41999,8	996,1	74999,9	2238,9	120000
1,1	23,2	1237,5	69,6	4125,5	166,8	13199,5	260,7	20625,3	587	46199,7	1044,7	82499,9	2348,2	132000
1,2	24,2	1350	72,7	4500,6	174,2	14399,5	272,3	22500,4	613,1	50399,7	1091,2	89999,9	2452,6	144000
1,3	25,2	1462,5	75,7	4875,6	181,4	15599,5	283,4	24375,4	638,2	54599,7	1135,7	97499,9	2552,7	156000
1,4	26,1	1575,1	78,6	5250,7	188,2	16799,4	294,1	26250,4	662,3	58799,7	1178,6	104999,9	2649,1	168000
1,5	27	1687,6	81,3	5625,7	194,8	17999,4	304,4	28125,4	685,5	62999,6	1220	112499,9	2742,1	180000
1,6	27,9	1800,1	84	6000,7	201,2	19199,3	314,4	30000,5	708	67199,6	1260	119999,9	2832	192000
1,7	28,8	1912,6	86,6	6375,8	207,4	20399,3	324,1	31875,5	729,8	71399,6	1298,8	127499,9	2919,2	204000
2,0	31,2	2250,1	93,9	7500,9	224,9	23999,2	351,5	37500,6	791,6	83999,5	1408,7	149999,9	3540	300000
2,5	34,9	2812,6	105	9376,2	251,5	29998,9	393	46875,7	885	104999,4	1575	187499,8	3540	300000

Диапазоны измеряемых расходов природного газа по ГСССД 160
для ИРВИС-РС4-Пп16-ДДП и ИРВИС-РС4-Пп25-ДДП

P, МПа абс.	Ду27		Ду50		Ду80		Ду100		Ду150		Ду200		Ду300	
	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч	Q _{наим} , нм ³ /ч	Q _{наиб} , нм ³ /ч
0,1005	9,3	113,1	27,9	376,9	66,9	1206	104,6	1884,4	235,5	4221	419,2	7537,5	942,2	12060
0,2	13,1	225	39,4	750,1	94,4	2399,9	147,6	3750,1	332,3	8400	591,3	15000	1329,1	24000
0,3	16,1	337,5	48,3	1125,1	115,6	3599,9	180,7	5625,1	407	12599,9	724,2	22500	1627,8	36000
0,4	18,5	450	55,8	1500,2	133,5	4799,8	208,7	7500,1	469,9	16799,9	836,3	30000	1879,6	48000
0,5	20,7	562,5	62,3	1875,2	149,3	5999,8	233,3	9375,1	525,4	20999,9	935	37500	2101,5	60000
0,6	22,7	675	68,3	2250,3	163,6	7199,7	255,6	11250,2	575,5	25199,9	1024,2	45000	2302,1	72000
0,7	24,5	787,5	73,8	2625,3	176,7	8399,7	276	13125,2	621,6	29399,8	1106,3	52499,9	2486,5	84000
0,8	26,2	900	78,8	3000,4	188,9	9599,7	295,1	15000,2	664,5	33599,8	1182,7	59999,9	2658,2	96000
0,9	27,8	1012,5	83,6	3375,4	200,3	10799,6	313	16875,3	704,9	37799,8	1254,4	67499,9	2819,4	108000
1,0	29,3	1125	88,2	3750,5	211,1	11999,6	329,9	18750,3	743	41999,8	1322,3	74999,9	2971,9	120000
1,1	30,7	1237,5	92,5	4125,5	221,4	13199,5	346	20625,3	779,3	46199,7	1386,8	82499,9	3117	132000
1,2	32,1	1350	96,6	4500,6	231,3	14399,5	361,4	22500,4	813,9	50399,7	1448,5	89999,9	3255,6	144000
1,3	33,4	1462,5	100,5	4875,6	240,7	15599,5	376,2	24375,4	847,1	54599,7	1507,6	97499,9	3388,5	156000
1,4	34,7	1575,1	104,3	5250,7	249,8	16799,4	390,4	26250,4	879,1	58799,7	1564,5	104999,9	3516,5	168000
1,5	35,9	1687,6	108	5625,7	258,6	17999,4	404,1	28125,4	910	62999,6	1619,4	112499,9	3639,9	180000
1,6	37,1	1800,1	111,5	6000,7	267,1	19199,3	417,3	30000,5	939,8	67199,6	1672,5	119999,9	3759,2	192000
1,7	38,2	1912,6	114,9	6375,8	275,3	20399,3	430,2	31875,5	968,7	71399,6	1724	127499,9	3874,9	204000
2,0	41,5	2250,1	124,7	7500,9	298,6	23999,2	466,6	37500,6	1050,7	83999,5	1870	149999,9	4203	240000
2,5	46,4	2812,6	139,4	9376,2	333,8	29998,9	521,7	46875,7	1174,8	104999,4	2090,7	187499,8	4699,1	300000

Значения нижнего и верхнего пределов измерений для конкретного состава, отличного от воздуха,


 $Q_{\text{наим}}^{\Gamma}$, $Q_{\text{наиб}}^{\Gamma}$ вычисляют по формулам:

$$Q_{\text{наим}}^{\Gamma} = Q_{\text{наим}}^{\text{в}} \cdot \sqrt{\frac{\rho_{\Gamma}}{1,205}}$$

$$Q_{\text{наиб}}^{\Gamma} = 2,893 \cdot Q_{\text{наиб}}^{\text{в}} \cdot \frac{P_{\text{a}}}{T_{\Gamma}}$$

где: $Q_{\text{наим}}^{\text{в}}$, $Q_{\text{наиб}}^{\text{в}}$ – наименьший и наибольший измеряемые объемные расходы воздуха, приведенные к стандартным условиям, норм.м³/ч; P_{a} – абсолютное давление газа, кПа; T – температура газа, К; ρ_{Γ} – плотность газа при 293,15 К и 101,325 кПа.

Габаритные и присоединительные размеры ПП ИРВИС-РС4-Пп16 и ИРВИС-РС4-Пп25




ИРВИС-РС4-Пп25						
Dу	L	B	H	D1	d	n
50	208	244	105	12	4	224
80	235	287	155	14	6	300
100	260	235	155	14	6	242
150	265	353	215	16	8	293
200	290	403	265	16	8	260
303	350	460	538	410	26	320
						381
						300
						360
						436
						310
						250
						190
						22
						8

ИРВИС-РС4-Пп16						
Dу	L	B	H	D1	d	n
50	208	244	105	12	4	224
80	235	287	155	14	6	300
100	260	235	155	14	6	242
150	265	353	215	16	8	293
200	290	403	265	16	8	260
303	350	460	538	410	26	320
						381
						300
						360
						436
						310
						250
						190
						22
						8


1. Тело обтекания; 2. Первичный преобразователь давления; 3. Первичный преобразователь температуры; 4. Детектор вихрей;
5. СП; 6. БОС; 7. Крышка БПУ; 8. Клеммная коробка; 9. Отнепрерадитель (только для ИРВИС-РС4-Пп16-ППС).

Габаритные и присоединительные размеры ПП ИРВИС-РС4-Пн16-27




1. Тело овтекания; 2. Первичный преобразователь давления; 3. Первичный преобразователь температуры; 4. Детектор вихрей (ДВ); 5. СП; 6. ВОС; 7. Крышка ВПУ; 8. Клеммная коробка; 9. Огнепрегреватель (только для ИРВИС-РС4-Пн16-27-ППС); 10. Пряжон измерительный участок.

Габаритные и присоединительные размеры ППР ИП




1. Штанга; 2. Накидная гайка; 3. Корпус СП; 4. Крышка СП; 5. Кабельный ввод;
6. СП; 7. Клеммная колодка для подключения СК; 8. Клеммная колодка для подключения чувствительного элемента; 9. Штуцер; 10. Гайка; 11. Чувствительный элемент.

Габаритные и присоединительные размеры БИЛ ИРВИС-РС4* (корпусное исполнение)




Габаритные и присоединительные размеры
БИП ИРВИС-РС4* (бескорпусное исполнение)




Примечание*. На рисунке приведен двухканальный вариант БИП с одним ТИ.

БЛОК ТОКОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ИРВИС-РС4 (КОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

Вид при снятой крышке корпуса



Габаритные, присоединительные размеры и характеристики БАБ




1. Основание; 2. Подкладка; 3. Резьбовая втулка; 4. Крышка; 5. АБ;
6. Шпилька; 7. Кабельный ввод; 8. Плавкая вставка; 9. Клеммы АБ.


Обозначение	Модель батареи	Емкость батареи, Ач	L	B	L_a	B_q	H_q	H	Количество каналов			
									1	2	3	4
ИРВС 8803.0900.002-01	DJW12-7	7	322	70	151	65	94	147	15	11,4	9,2	7,8
-02	DJW12-10	10	322	103	151	98	95	148	21,5	16,3	13,2	11,1
-03	DJW12-12HD	12	322	103	151	98	95	148	25,7	19,5	15,8	13,3
-05	DJW12-20	20	383	82	181,5	77	167,5	220,5	42,9	32,6	26,4	22,2
-07	DJW12-28	28	374	171,5	177	166,5	125	188	60	45,6	37	31,1
-08	DJW12-33HD	33	410	135	195	130	155	208	70,7	53,7	43,6	36,7

Примечание. Время непрерывной работы ИРВИС-РС4 от ИРВИС-ЧБП приведено для новых АБ при температуре 20±5°C.
Наличие в комплекте поставки Т1 на каждый канал сокращает время непрерывной работы на 20...25%.


Варианты исполнений БИП ИРВИС-РС4



а). Одноканальный БИП ИРВИС-РС4 с ТИ




б). Одноканальный БИП ИРВИС-РС4 с УБП, с ТИ




в). Двухканальный БИП ИРВИС-РС4 с ТИ по каждому каналу


Примечание. БИП-Пл и ТИ поставляются по заказу. При наличии в заказе корпуса БИП-Пл БИ устанавливается на крышку БИП.
АБ (для варианта "в") поставляются по заказу в составе УБП.



г). Трех- четырехканальный БИП ИРВИС-РС4 без ТИ




д). Трех- четырехканальный БИП ИРВИС-РС4 с ТИ по каждому каналу

е). Трех- четырехканальный БИП ИРВИС-РС4 (бескорпусное исполнение)
с ТИ по каждому каналу


Примечание. БИП-Пл (для варианта "г") и ТИ поставляются по заказу. При наличии в заказа БИП-Пл БИ устанавливается на крышку БИП.
АБ поставляются по заказу в составе УБП.

Блок схема ИРВИС-РС4




*Примечание. В качестве источника питания в зависимости от варианта исполнения могут применяться БПС, БПВ или УБП (Приложение 3.5).

Составные части участка "врезки"



1. ПП (имитатор ПП); 2. Кольцо уплотнительное; 3. Ответный фланец; 4. Специальный крепеж;
 5. Стандартный крепеж; 6. УПП; 7. Штуцеры для измерения потерь давления на УПП.

Необходимые длины прямых участков для ПП ИРВИС-РС4



- а - поворот трубопровода на 90°
- б - наличие отсечных задвижек
- в - наличие фильтра
- г - наличие местных пережатий трубопровода
- д - сужение трубопровода в месте установки ПП
- е - расширение трубопровода в месте установки ПП
- ж - поворот трубопровода в двух взаимно перпендикулярных плоскостях
- з - внезапное сужение потока (забор среды из помещения, атмосферы, ресивера бесконечно большого объема; применяется при поверке)
- и - наличие УПП с любой предысторией потока до УПП
- к - внезапное сужение потока (забор среды из помещения, атмосферы, ресивера бесконечно большого объема; применяется при поверке) при наличии УПП

Таблица параметров врезки ИРВИС-PC4-Пп16 и ИРВИС-PC4-Пп25

Ду	Вариант врезки	ИРВИС-PC4-Пп16				ИРВИС-PC4-Пп25				
		k	M	N	Lпп	Lт-у	Lвр	Lпп	Lт-у	Lвр
50	а	20	1000	250	260	300	1510	334	899	1550
	б						1260			1300
	в						1510			1550
	г						2510			2550
	д						2010			2050
	е						845			899
	ж						1095			1137
	з									
	и									
	к									
80	а	20	1600	400	260	300	2260	461	1166	2300
	б						1860			1900
	в						2260			2300
	г						3860			3900
	д						3060			3100
	е						1122			1166
	ж						1522			1566
	з									
	и									
	к									
100	а	20	2000	500	260	320	2760	561	1386	2820
	б						2260			2320
	в						2760			2820
	г						4760			4820
	д						3760			3820
	е						1322			1386
	ж						1822			1886
	з									
	и									
	к									
150	а	20	3000	750	260	320	4010	804	1879	4070
	б						3260			3320
	в						4010			4070
	г						7010			7070
	д						5510			5570
	е						1815			1879
	ж						2565			2629
	з									
	и									
	к									
200	а	20	4000	1000	260	320	5260	944	2269	5320
	б						4260			4320
	в						5260			5320
	г						9260			9320
	д						7260			7320
	е						2205			2269
	ж						3205			3269
	з									
	и									
	к									

		ИРВИС-РС4-Пп16				ИРВИС-РС4-Пп25			
300	a	20	6000	1500	350	7850	350	7850	
	б					6350		6350	
	в					7850		7850	
	г					13850		13850	
	д		15	4500		10850		10850	
	е		20	6000		3143		3149	
	ж		40	12000		4643		4649	
	з		30	9000					
	и		-	-					
	к		5	1500					

Расчет параметров врезки

 $L_{vp} = M + L_{pp} + N$ (для вариантов «а»...«ж») $L_{vp} = 30D_y + L_{pp} + N$ (для варианта «з») $L_{vp} = L_{upp} + L_{pp} + N$ (для варианта «и») $L_{vp} = 5D_y + L_{upp} + L_{pp} + N$ (для варианта «к»)ИРВИС-РС4-Пп16Для $D_y 50 \dots 200$ Для $D_y 300$

$$M_c = M - 5$$

$$N_a = N - 5 - t_m = N - 7$$

$$L_{upp} = L_{t-y} + 5$$

$$M_c = M - 12$$

$$N_a = N - 12 - t_m = N - 14$$

$$L_{upp} = L_{t-y} + 12$$

ИРВИС-РС4-Пп25Для $D_y 50 \dots 200$ Для $D_y 300$

$$M_c = M - 5$$

$$N_a = N - 5 - t_m = N - 7$$

$$L_{upp} = L_{t-y} + 5$$

$$M_c = M - 12$$


$$N_a = N - 12 - t_m = N - 14$$

$$L_{upp} = L_{t-y} + 12$$


Массы измерительных участков, монтажных
комплектов и имитаторов ПП ИРВИС-РС4

Ду	Исполнение ИРВИС-РС4	Масса ими- татора, кг	Масса МК, кг	Массы измерительных участков, кг					
				Варианты «а», «б», «в», «г», «е»	Вари- ант «д»	Вари- ант «ж»	Вари- ант «з»	Вари- ант «и»	Вари- ант «к»
27	Пп16	10,5	13,2	-	-	-	-	-	-
	Пп25	14,2	20,6	-	-	-	-	-	-
	Пп100	1,4	17,5	-	-	-	-	-	-
	Пар	1,4	6,5	-	-	-	-	-	-
50	Пп16	6,7	9,4	7,8	6,7	12,2	10	9,1	11,4
	Пп25	9,8	16,2	11,4	10,3	15,8	13,6	15,6	17,9
	Пп100	15,2	31,5	20,3	18,5	27,8	24,1	36,1	-
	Пар	1,15	8,0	10,7	9,6	15,1	12,9	14,8	17,1
80	Пп16	14,9	21,3	21,2	18,2	33	27,1	23,3	29
	Пп25	18	27,5	24,3	21,4	36,1	30,2	28,6	34,3
	Пп100	24,7	53,8	45,4	39,8	67,9	56,7	67,8	-
	Пар	2,3	13,3	23,3	20,3	35,1	29,2	27,5	33,2
100	Пп16	13,5	19,4	24,4	20,7	39,2	31,8	26,8	33
	Пп25	21,1	34,6	32,0	28,3	46,8	39,4	38,6	44,8
	Пп100	36,2	79,0	74,2	64,4	113,4	93,8	106,8	-
	Пар	2,8	15,8	28,6	24,9	43,4	36,0	35,2	41,4
150	Пп16	23	35,9	79,4	65,7	134,2	106,8	78,9	99,1
	Пп25	36,1	60,1	92,4	78,7	147,2	119,8	98,8	119,0
	Пп100	77,8	174,5	220	187,6	349,7	284,9	268,2	-
	Пар	3,55	25,5	86,3	72,6	141,1	113,7	92,7	112,9
200	Пп16	32,3	45,6	268,8	217,7	473,2	371,0	135,0	193,8
	Пп25	51,9	84,8	288,4	237,3	492,8	390,6	165,3	224
	Пп100	119,1	259,8	435,4	365	716,7	576,0	441,1	-
	Пар	5,45	33,2	279,4	228,3	483,8	381,6	156,2	215,0
300	Пп16	67	126,3	573,8	469,4	991,4	482,6	315,3	438,1
	Пп25	81,4	147,6	588,3	483,9	1005,9	797,1	332,5	455,3
	Пп100	285,3	620,6	1319,5	1095,3	2216,4	1768,0	-	-
	Пар	11,5	61,1	576,5	472,1	994,1	785,3	320,8	443,6

Габаритные и присоединительные размеры имитатора ПП.




Обознач.	Dy	L	D2	D6	n	φ°	L3	D4	t
ИРВС 0101.0000.00 ИМ-00	27	520	105	12	4	90		57	
-01	50						4		7,5
-02	80							107	
-03	100		155	14	6	60			
-05	150		215		8	45	6	157	
-07	200		265					207	10
-09	300	350	410	26	12	30	--	--	--



1. Фланец; 2. Проточная часть.


Приложение 5.6
(рекомендуемое)

Врезка штуцеров в ЭТ при монтаже ПП ИРВИС-РС4



1. Штуцер ИП;
2. Штуцеры для измерения перепада давления;
3. Штуцер для контрольного манометра;
4. Штуцер для контрольного термометра.

Примечание. Штуцеры врезать в ЭТ вне измерительных участков (при наличии их в комплекте поставки). Расстояние по последнему кольцевому шву ИУ и расстояние между соседними штуцерами должно быть не менее регламентированного правилами безопасности для данного газопровода.



Приложение 5.7

Замена чувствительного элемента ДВ типа ППС на расходомер-счетчике ИРВИС-РС4-Пг-16




- Снять пломбы с крышки ПП.
- Отвернуть болты крепления крышки ПП.
- Поднять вверх, не наклоняя и не вращая, крышку ПП на 130...150мм.
- При необходимости отсоединить корпусной провод от крышки ПП.


Внимание:

- Замену производить только при отключении от газа участке трубопровода.
- При взрывоопасной категории помечения паркы проводов выполнять вне данной зоны.

- Развинтить клеммник датчика ППС, овободить провода
- Вставить стержень ф2,5мм, L=25мм в отверстие ДВ.
- Открутить гайку ДВ не вынимая стержня.
- Снять ДВ совместно со стержнем и гайкой.
- Снять с ДВ стержень и гайки.
- Перед установкой нового ДВ замерить сопротивление ДВ. Нормальное значение R=5...7 Ом.
- Проверить, что вырез в огнепреградителе совпадает с глухим отверстием под ориентатор ДВ на дне гнезда ТО.
- Вставить новый ДВ из эпса в гнездо головки ТО.
- Вращая рукоятку корпуса ДВ, довыбрать попадания ориентатора в отвертое глухое отв. на дне гнезда ТО и сдвинуть вниз корпус ДВ до "упора".
- Затянуть гайку ДВ.
- Установить концы проводов в клеммник, завинтить клеммник
- Подать рабочее давление на данный участок трубопровода. Проверить отсутствие "течи" в месте замены.



**Электрическая схема соединений ИРВИС-PC4 с использованием
кабеля управления типа КУ ... с общим экраном**



X1 - разъем подключения флэш-носителя

X2 - разъем подключения принтера


X3 - разъем подключения RS-232

X4 - клеммная колодка БИЗ

Заземление ПП медным проводом сечением не менее $1,5 \text{ мм}^2$

Примечание. При подключении ППР ИП клеммы "Контроль" не используются.


Электрическая схема подключения ИРВИС-УБП



*Примечание. Только для варианта "д" приложения 3.5.


БПУ - блок питания внешний;
 АБ - аккумуляторная батарея;
 АВП - адаптер внешнего питания

Монтажная схема соединений ИРВИС-РС4



Примечание. На рисунке приведен ИРВИС-РС4 с ИП. Корпус БИЛ-Пи поставляется по заказу.

Схема подключения ПЭВМ (IBM PC) к вихревым расходомерам-счетчикам ИРВИС-PC4 с использованием интерфейса RS232/485



- 1) Соединение вести кабелем «витая пара» в экране. При работе на большие расстояния, а также, при высоком уровне помех – экранирование линий «Data+» и «Data-» и использование низкой скорости передачи (2400...4800).
 - 2) Устанавливаемые устройства (БИПы, ПП и преобразователь интерфейса RS232-RS485) подключаются в произвольном порядке, но без разветвления линии, как показано на рис.б, в.
 - 3) При подключении ПП к ПЭВМ через преобразователь интерфейса, в случае необходимости, использовать искробезопасный источник питания в соответствии с условиями применения.
 - 4) Параллельно линии данных на крайних в цепочке устройствах необходим согласующий резистор номиналом 120 Ом и мощностью 0.5 ватт. Поскольку конструкция интерфейса RS-485 БИПа предусматривает такой резистор изначально (Приложения 3.1, 3.2), согласование цепи состоит в процедуре удаления этих резисторов (джамперов JP1) со всех устройств цепи, кроме крайних. Согласующий резистор ПП не удаляется; ПП в цепи может быть только крайним устройством.
 - 5) Компьютер подключается к сети через специальный преобразователь интерфейса RS232<->RS485, либо через плату расширения интерфейсов.
1. Блок интерфейса и питания; 2. Первичный преобразователь; 3. Плата расширения СОМ-портов (PCL743B745B - 2 порта, PCL746 + 4 порта, С168P/HS - 8 портов, С320Turbo - 8...32 порта); 4. Персональный компьютер; 5. Преобразователь RS-485 <-> RS-232 (ADAM-4520, RIO-7520, ОВЕН АС3-М); 6. согласующий резистор.

АКТ

Измерений узла учета природного газа на базе ИРВИС-РС4


На _____

Наименование предприятия потребителя природного газа

Адрес _____

Место расположения

Схема узла учета



1. Измерение внутреннего диаметра трубопроводов узла учета.

	D ₁ (перед ПП)	D ₁ (на расстоянии 2D _у перед ПП)	D ₂
Измерение 1*, мм	D ₁ =_____	D ₁ =_____	D ₂ =_____
Измерение 2*, мм	D ₁ =_____	D ₁ =_____	D ₂ =_____
Измерение 3*, мм	D ₁ =_____	D ₁ =_____	D ₂ =_____
Измерение 4*, мм	D ₁ =_____	D ₁ =_____	D ₂ =_____
Средний диаметр, мм	D _{cp1} =_____	D _{cp1} =_____	D _{cp2} =_____
Наибольшее отклонение результата измерений диаметра от среднего значения, %	δ=_____	δ=_____	δ=_____

*Примечание. Измерения 1, 2, 3, 4 проводились в четырех равнорасположенных по диаметру плоскостях.
Измерения D₁, D₂ проводились _____

Наименование средства измерения

С ценой деления _____ мм.

2. Измерение длин прямых участков и СК.

	L, мм/ D _y	Нормированное значение, D _y
L ₁	L ₁ = /	
L ₂	L ₂ = /	
L _{ck}	L _{ck} = м	300 м

Измерения L₁, L₂, проводились _____

Наименование средства измерения

С ценой деления _____ мм.

Измерения L_{ck} проводились рулеткой.

3. Контроль правильности и качества сварных соединений ответных фланцев ПП.

Схема приварки ответных фланцев ПП к прямым участкам трубопровода.

Правильно

Неправильно



Наименование операции проверки	Методы контроля, норма	Отметка о соответствии
Наплывы сварных швов с внутренней стороны трубопровода.	контроль визуальный, наплывы должны отсутствовать	_____
Ступеньки на стыках трубы с ответными фланцами ПП.	контроль визуальный, высота ступеньки не более 0,5 мм.	_____

Вывод: узел учета соответствует условиям применения ИРВИС-РС4.

Измерения узла учета проводились

Должность представителя пред-
приятия подрядчика

подпись

/ _____ / Ф.И.О.

«____» ____ Г.

№ п/ п	Содержание выполняемой операции	Подпись исполните- теля
1	<p>Установка ПП и БИП ИРВИС-РС4.</p> <p>1.1.Газопровод продут после проведения сварочных работ перед заменой имитатора из комплекта ИРВИС-РС4 на ПП.</p> <p>1.2.Проверена чистота внутренней поверхности газопровода в месте монтажа ПП.</p> <p>1.3.Проверены условия эксплуатации БИП (обогреваемое помещение с $t_{окр.среды}$ $-10...+45^{\circ}\text{C}$ - для базового исполнения).</p> <p>1.4.При установке ПП в газопровод, согласно РЭ, использованы уплотнительные кольца и болты крепления только из комплекта поставки. Установку ПП желательно производить после подключения СК (см.п.2) и проверки функционирования (см. п.3). Акт измерений узла учета заполнен.</p>	_____ / _____ /
2	<p>Монтаж электрических соединений.</p> <p>2.1.Проложен СК между БИП и ПП из комплекта поставки ИРВИС-РС4. Прокладка кабеля проведена в соответствии с требованиями ПУЭ к искробезопасным цепям во взрывоопасных зонах. Перед БИП и ПП оставлен запас СК на случай возможной переразделки при повреждении концов. Оголенные концы СК залужены. Обеспечена возможность демонтажа ПП с трубопровода без отсоединения СК на время сварочных работ на трубопроводе.</p> <p>2.2.Жилы СК подсоединенны к клеммным колодкам ПП и БИП согласно маркировке (клетка «1» БИП с «1» ПП... «5» с «5») и Приложений 6, 7, 8. Гайки на каабельных вводах ПП и БИП затянуты. Надежная фиксация кабеля обеспечена. Кабель перед вводом в ПП должен иметь перегиб вниз для стока воды (конденсата).</p> <p>2.3.Болт заземления на фланце ПП (\perp) подсоединен к шине заземления медным проводом сечением 1,5-2 мм^2.</p> <p>2.4.Питание 220В 50Гц к клеммам питания БИП подключено проводом ШВВП 0,5х2 или аналогичным (желательно обеспечить питание БИП от цепей питания автоматики котлов) через автомат защиты сети с номинальным током не менее 1 А.</p>	_____ / _____ /
3	<p>Проверка функционирования ИРВИС-РС4.</p> <p>3.1.Проведена проверка отсутствия «самохода» счетчика объема. Проверку проводить, либо не устанавливая ПП в трубопровод (заглушив входное и выходное отверстие), либо с установленным в трубопровод ПП без расхода газа. На индикаторе БИП должно появляться сообщение «Внимание! Нет расхода», при переключении в режим индикации расхода - значение «0,0».</p> <p>3.2.Проведена проверка реальности показаний каналов измерения давления и температуры по показаниям дисплея БИП в соответствующих режимах. <u>Примечание:</u> при проверке учитывать, что в ИРВИС-РС4 индицируется абсолютное давление: $P_{абс.} = P_{избыточное} + P_{барометрическое}$. (для справки: $1\text{kГс}/\text{см}^2 \approx 101,3\text{ кПа}$).</p> <p>3.3.Проверено функционирование ИРВИС-РС4 в режиме наличия расхода газа через ПП. <u>Примечание.</u> Расход должен быть стабильным – пульсации расхода с периодом менее 3 секунд для штатной эксплуатации ИРВИС-РС4 недопустима.</p>	_____ / _____ /
4	<p>Проверка функционирования регистратора РИ.</p> <p>4.1.Произведена распечатка архивов параметров, событий и констант. Новые данные в почасовом архиве появляются после смены часа, а в архиве событий – по завершении очередного отчетного интервала в 0,1 часа. Розетка с заземленным контактом для подключения принтера к сети 220V/50Гц имеется.</p> <p>4.2.Проведен инструктаж персонала, эксплуатирующего ИРВИС-РС4.</p>	_____ / _____ /

Отметка о выполнении: подпись/дата _____

Предприятие, должность, исполнитель / дата: _____ / _____ /

АКТ

От «_____» 200 г.

приемки в эксплуатацию узла учета природного газа на базе ИРВИС-PC4

На _____ Наименование предприятия потребителя природного газа

Адрес _____ Место расположения

Состав комиссии:

Наименование организации, должность, Ф.И.О.

Наименование организации, должность, Ф.И.О.

Наименование организации, должность, Ф.И.О.

1. Наличие и комплектность технической документации:

1. Рабочий проект.
2. Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Паспорт. ИРВС9100.0000.00 ПС1.
3. Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Руководство по эксплуатации. ИРВС9100.0000.00 РЭ1.
4. Протокол выполнения пусконаладочных работ.
5. Акт измерений узла учета.

2. Комплектность узла учета расхода газа на базе ИРВИС-PC4:

1. ПП ИРВИС-PC4 зав. № _____.
2. БИП ИРВИС-PC4 зав. № _____.

3. Технические характеристики.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика по показаниям счетчика объема рабочего газа, приведенного к нормальным условиям, равны:

- для $Q_{\text{нам}} < Q < 4*Q_{\text{нам}}$ - $\pm \text{_____} \%$,
- для $4*Q_{\text{нам}} < Q < Q_{\text{нам}}$ - $\pm \text{_____} \%$.

Абсолютное давление рабочего газа от _____ до _____ МПа.

Температура окружающего воздуха:

ПП - от -40 до +45 °C;

БИП - от -10 до +45 °C.

Диапазон измеряемых расходов от _____ норм.м³/ч до _____ норм.м³/ч.

Диаметр условного прохода _____ мм.

Взрывозащита 1ExibdIICt4X.

4. Результаты проверки соблюдения требований.

Наименование операции проверки	Нормативный и/или технический документ	Отметка о соответствии.
1. Комплектность.	Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Руководство по эксплуатации ИРВС9100.0000.00 РЭ1.	
2. Монтаж средств измерений.	Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Руководство по эксплуатации. ИРВС 9100.0000.00 РЭ1.	
3. Проверка на функционирование.	Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-PC4. Руководство по эксплуатации. ИРВС 9100.0000.00 РЭ1.	

5. Выводы

Все средства измерений, входящие в состав узла учета на базе ИРВИС-PC4 смонтированы в соответствии с техническими условиями ИРВИС-PC4.

Начальные показания расходомера-счетчика: объем _____, время наработки _____.

БИП ИРВИС-PC4 показывает объем газа, приведенный к стандартным условиям, и хранит его значение в энергонезависимой памяти неограниченно долгое время.

Время наработки прибора (время наличия питающего напряжения) регистрируется в БИПе и хранится в энергонезависимой памяти.

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что узел учета газа соответствует нормативно-технической документации и принимается в эксплуатацию, в качестве коммерческого.

6. Члены комиссии : _____ / _____ /
 подпись _____ расшифровка _____ /
 _____ / _____ /
 подпись _____ расшифровка _____ /
 _____ / _____ /
 подпись _____ расшифровка

Расчет предельной относительной погрешности узла учета природного газа на базе расходомера-счетчика ИРВИС-PC4

Предельная относительная погрешность узла учета природного газа на базе расходомера-счетчика ИРВИС-PC4 δ_{V_c} с учетом дополнительных погрешностей рассчитывается по формуле:

$$\delta_{V_c} = \left(\delta_V^2 + \delta_\mu^2 + \left(\delta_{TD} \frac{\Delta T_{max}}{\Delta T} \right)^2 + \vartheta_\rho^2 \delta_\rho^2 + \delta_K^2 + \delta_{KD}^2 \right)^{0.5}$$

где: δ_V - предел допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика по показаниям счетчика объема (массы);

δ_μ – предел дополнительной погрешности при изменении вязкости и давления измеряемой среды (для расходомера-счетчика ИРВИС-PC4 $\delta_\mu=0,5\%$);

δ_{TD} – предел дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды от $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ до значений минимальной и максимальной температур (для расходомера-счетчика ИРВИС-PC4 $\delta_{TD}=0,15\%$ на каждые 10°C);

ΔT_{max} – наибольшее отклонение температуры окружающей среды от нормального значения ($t_{norm} = 20^\circ\text{C}$);

ΔT – диапазон изменения температуры окружающей среды от нормального значения ($t_{norm} = 20^\circ\text{C}$), для которого нормирован предел дополнительной погрешности (для расходомера-счетчика ИРВИС-PC4 в отрицательную сторону $\Delta T = -60^\circ\text{C}$, в положительную сторону $+40^\circ\text{C}$);

ϑ_ρ – коэффициент влияния плотности природного газа при стандартных условиях и фиксированных значениях содержания азота и диоксида углерода на коэффициент сжимаемости;

δ_ρ – погрешность определения плотности природного газа;

δ_K – методическая погрешность расчета коэффициента сжимаемости природного газа (для метода расчета коэффициента сжимаемости природного газа NX19mod в диапазонах температур от -23°C до $+60^\circ\text{C}$ погрешность составляет $0,12\%$; в диапазоне температур от -40°C до -23°C в соответствии с письмом ВНИЦ СМВ исх.№ 71-19/140-189 от 21.03.2000 - $0,8\%$).

Пример расчета предельной относительной погрешности узла учета природного газа на базе расходомера-счетчика ИРВИС-PC4

1.1. Условия проведения измерений.

Измерение объема, приведенного к стандартным условиям, газа выполняют расходомером-счетчиком ИРВИС-PC4 с диапазоном измерений:

- по каналу измерения температуры – от -40 до $+60^\circ\text{C}$;
- по каналу измерения давления – от $0,05$ до $0,9$ МПа;

- по каналу измерения расхода при стандартных условиях – от 12 до 2500 норм. $\text{m}^3/\text{ч}$,

с относительной погрешностью $\pm 1\%$, в диапазоне от расходов от 48 до 2500 норм. $\text{m}^3/\text{ч}$, и с относительной погрешностью, вычисляемой по формуле $\pm (0,33 + 2,67 Q_{\text{нам}}/Q)\%$, в диапазоне от 12 до 48 норм. $\text{m}^3/\text{ч}$.

Измеряемой средой является природный газ, для которого известно, что за время измерений:

- плотность газа при стандартных условиях не изменяется и составляет $0,687$; относительная погрешность СИ, по показаниям которого установлено значение плотности при стандартных условиях, составляет $\pm 0,25\%$;
- содержание азота не изменяется и составляет $0,6\%$, относительная погрешность СИ, по показаниям которого установлено значение содержания азота в газе, составляет $\pm 3,5\%$;
- содержание диоксида углерода не изменяется и составляет $1,2\%$; относительная погрешность СИ, по показаниям которого установлено значение содержания диоксида углерода в газе, составляет $\pm 4,0\%$.

Рабочие параметры газа:

- расход от 70 до 1000 норм. $\text{m}^3/\text{ч}$;
- температура от минус 10 до плюс 10°C ;
- давление от $0,1$ до $0,3$ МПа.

Условия размещения СИ ПП ИРВИС-PC4 расположены в неотапливаемом помещении, где температура окружающей среды может изменяться в пределах от $t_{min} = -20^\circ\text{C}$ до $t_{max} = +28^\circ\text{C}$.

2.1. Расчет предельной относительной погрешности

Для расчета предельной относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям в соответствии с п.12.1.1 Правил ПР 50.2.019-2006 при условиях измерений, указанных в выше, достаточно провести расчет относительной погрешности измерений при минимальных значениях температуры, давления и расхода газа (T_{min} , P_{min} , Q_{min}).

Исходя из указанных в выше диапазонов изменения параметров газа, расчеты проведем при $T = -10^\circ\text{C}$, $P = 0,1$ МПа, $Q = 70$ м $^3/\text{ч}$ и наибольших отклонениях влияющих величин от нормальных условий.

Предел допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика ИРВИС-PC4 по показаниям счетчика объема (массы) δ_V в соответствии с «Расходомеры-счетчики вихревые. ИРВИС-PC4. Руководство по эксплуатации. ИРВС 9100.0000.00 РЭ1» равен $1,0\%$.

Предел дополнительной погрешности при изменении вязкости и давления измеряемой среды δ_μ в соответствии с «Расходомеры-счетчики вихревые. ИРВИС-PC4. Руководство по эксплуатации. ИРВС 9100.0000.00 РЭ1» равен 0,5%.

Предел дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды от (20 ± 5) °C до значений минимальной и максимальной температур δ_{TD} в соответствии с «Расходомеры-счетчики вихревые. ИРВИС-PC4. Руководство по эксплуатации. ИРВС 9100.0000.00 РЭ1» равен 0,15% на каждые 10 °C.

Наибольшее отклонение температуры окружающей среды от нормального значения ΔT_{max} равно, °C:

$$\Delta T_{max} = t_{norm} - t_{min}^{okp} = 20 - (-20) = 40$$

где: t_{min}^{okp} - минимальная температура окружающей среды, °C.

Расчет граничной температуры T_{ρ_c} выполняют по формулам (52) и (55) Правил ПР 50.2.019-2006, при этом $T_{\rho_c} = 129,2$.

Так как температура газа больше этого значения (в соответствии с п.12.3.8 Правил ПР 50.2.019-2006) коэффициент влияния плотности при стандартных условиях примем равным нулю.

В соответствии с данными таблицы 1 ГОСТ 30319.2 относительная погрешность расчета коэффициента сжимаемости δ_K составляет 0,12%.

Дополнительная погрешность расчета коэффициента сжимаемости природного газа δ_{KD} для метода расчета коэффициента сжимаемости природного газа NX19 в диапазоне температур от -23 до $+60$ °C равна 0.

Следовательно, предел погрешности узла учета природного газа на базе расходомера-счетчика ИРВИС-PC4 с учетом дополнительных погрешностей δ_{V_c} равен:

$$\delta_{V_c} = \left(\delta_V^2 + \delta_\mu^2 + \left(\delta_{TD} \frac{\Delta T_{max}}{10} \right)^2 + \delta_\rho^2 \delta_\rho^2 + \delta_K^2 \right)^{0.5} = \left(1,5^2 + 0,5^2 + \left(0,15 \frac{40}{10} \right)^2 + 0^2 \cdot 0,5^2 + 0,12^2 \right)^{0.5} = 1,27\%$$